


a member of **DAIKIN** group



# ROTEX HPSU compact Istruzioni per l'installazione e l'uso

Bollitore solare con pompa di calore interna integrata



CE

#### Per i tipi

HPSU compact 304 HPSU compact 308 HPSU compact 508 HPSU compact 516

IT Edizione 08/2013



### Indice

1 Ga	ranzia e conformità	4.4.15 Collegamento modulo miscelatore ROTEX
	Condizioni di garanzia	RoCon M1
1.2 D	Pichiarazione di conformità	4.4.16 Internet-Gateway ROTEX RoCon G1
		4.4.18 Collegamento contatto di commutazione
	urezza 4	(uscita AUX)
2.1 A	ttenersi alle istruzioni4	4.4.19 Connessione tariffa ridotta (HT/NT)
2.2 A	vvisi e spiegazione dei simboli4	4.4.20 Collegamento regolatore intelligente
2.2.1	Significato degli avvisi	(Smart Grid - SG)
2.2.2	Validità	4.4.21 Simboli e legenda degli schemi di collegamento
2.2.3	Numero d'ordine	ed elettrici
2.2.4 2.3 C	Istruzioni procedurali4 Come evitare le situazioni di pericolo5	4.5 Posa delle tubature del refrigerante 27
	Iso conforme5	4.6 Prova di pressione e vuoto 27
	lote sulla sicurezza di esercizio 5	
2.5.1	Prima dei lavori sul sistema idraulico	5 Messa in funzione
2.5.2	Installazione elettrica	5.1 Prima messa in funzione
2.5.3	Interventi su impianti di raffreddamento	5.1.1 Prerequisiti
	(pompa di calore)	<ul><li>5.1.2 Riempimento dell'impianto di riscaldamento 28</li><li>5.1.3 Riempimento del serbatoio ad accumulo</li></ul>
2.5.4	Luogo di installazione	5.1.4 Spurgare la pompa di ricircolo e controllare
2.5.5	Impianto di riscaldamento e collegamento ai	la portata minima
0.5.0	sanitari	5.1.5 Impostazione dei parametri della regolazione 31
2.5.6	Requisiti relativi all'acqua di riscaldamento 6	5.1.6 Impostazione parametri della funzione massetto
2.5.7	Uso	(solo se necessario)
2.5.8	Preparazione dell'utente	5.2 Nuova messa in servizio
3 Des	cerizione del prodetto 7	
	scrizione del prodotto	6 Messa fuori servizio33
3.1.1	Parte superiore dell'apparecchio7	6.1 Messa a riposo temporanea
3.1.2	Lato esterno apparecchio e struttura interna	6.2 Messa a riposo definitiva
0.1.2	HPSU compact 304/308 DB 8	
3.1.3	Lato esterno apparecchio e struttura interna	7 Manutenzione
	HPSU compact 304/308 BIV9	7.1 Informazioni generali
3.1.4	Lato esterno apparecchio e struttura interna	7.2 Interventi da svolgere una volta all'anno 35
	HPSU compact 508/516 DB	<ul><li>7.2 Interventi da svolgere una volta all'anno 35</li><li>7.3 Certificato di manutenzione</li></ul>
3.1.4	HPSU compact 508/516 DB	<u> </u>
	HPSU compact 508/516 DB	<u> </u>
3.1.5	HPSU compact 508/516 DB	7.3 Certificato di manutenzione
3.1.5 <b>4 Mo</b>	HPSU compact 508/516 DB	7.3 Certificato di manutenzione
3.1.5 <b>4 Mo</b> 4.1 E	HPSU compact 508/516 DB	<ul> <li>7.3 Certificato di manutenzione</li></ul>
3.1.5 <b>4 Mo</b> 4.1 E 4.1.1	HPSU compact 508/516 DB	7.3 Certificato di manutenzione
3.1.5 <b>4 Mo</b> 4.1 E  4.1.1  4.1.2	HPSU compact 508/516 DB	7.3 Certificato di manutenzione
3.1.5 <b>4 Mo</b> 4.1 E  4.1.1  4.1.2  4.1.3	HPSU compact 508/516 DB       10         Lato esterno apparecchio e struttura interna       11         HPSU compact 508/516 BIV       11         Intaggio e installazione       12         Dimensioni e collegamenti       12         HPSU compact 304/308       12         HPSU compact 508/516       13         Fornitura       13	7.3 Certificato di manutenzione
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 C	HPSU compact 508/516 DB       10         Lato esterno apparecchio e struttura interna       11         HPSU compact 508/516 BIV       11         Intaggio e installazione       12         Dimensioni e collegamenti       12         HPSU compact 304/308       12         HPSU compact 508/516       13         Fornitura       13         Collocazione       14	7.3 Certificato di manutenzione
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 C 4.3 C	HPSU compact 508/516 DB       10         Lato esterno apparecchio e struttura interna       11         HPSU compact 508/516 BIV       11         Intaggio e installazione       12         Dimensioni e collegamenti       12         HPSU compact 304/308       12         HPSU compact 508/516       13         Fornitura       13         collocazione       14         collegamento idraulico       15	7.3 Certificato di manutenzione
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 C 4.3 C	HPSU compact 508/516 DB       10         Lato esterno apparecchio e struttura interna       11         HPSU compact 508/516 BIV       11         Intaggio e installazione       12         Dimensioni e collegamenti       12         HPSU compact 304/308       12         HPSU compact 508/516       13         Fornitura       13         collocazione       14         collegamento idraulico       15         collegamento elettrico       16	7.3 Certificato di manutenzione
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 C 4.3 C 4.4 C	HPSU compact 508/516 DB       10         Lato esterno apparecchio e struttura interna       11         HPSU compact 508/516 BIV       11         Intaggio e installazione       12         Dimensioni e collegamenti       12         HPSU compact 304/308       12         HPSU compact 508/516       13         Fornitura       13         collocazione       14         collegamento idraulico       15	7.3 Certificato di manutenzione
3.1.5 <b>4 Mo</b> 4.1 E  4.1.1  4.1.2  4.1.3  4.2 C  4.3 C  4.4.1  4.4.1	HPSU compact 508/516 DB       10         Lato esterno apparecchio e struttura interna       11         HPSU compact 508/516 BIV       11         Intaggio e installazione       12         Dimensioni e collegamenti       12         HPSU compact 304/308       12         HPSU compact 508/516       13         Fornitura       13         Collocazione       14         Collegamento idraulico       15         Collegamento elettrico       16         Schema di collegamento generale       17         Posizione delle schede       18	7.3 Certificato di manutenzione
3.1.5 <b>4 Mo</b> 4.1 E  4.1.1  4.1.2  4.1.3  4.2 C  4.3 C  4.4 C  4.4.1	HPSU compact 508/516 DB       10         Lato esterno apparecchio e struttura interna       11         HPSU compact 508/516 BIV       11         Intaggio e installazione       12         Dimensioni e collegamenti       12         HPSU compact 304/308       12         HPSU compact 508/516       13         Fornitura       13         Collocazione       14         Collegamento idraulico       15         Collegamento elettrico       16         Schema di collegamento generale       17         HPSU compact       17         Posizione delle schede       18         Disposizione dei collegamenti nella scheda	7.3 Certificato di manutenzione
3.1.5 <b>4 Mo</b> 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 C 4.3 C 4.4.1 4.4.2 4.4.3	HPSU compact 508/516 DB       10         Lato esterno apparecchio e struttura interna       11         HPSU compact 508/516 BIV       11         Intaggio e installazione       12         Dimensioni e collegamenti       12         HPSU compact 304/308       12         HPSU compact 508/516       13         Fornitura       13         Collocazione       14         Collegamento idraulico       15         Collegamento elettrico       16         Schema di collegamento generale       17         Posizione delle schede       18         Disposizione dei collegamenti nella scheda       RTXAL4         18       18	7.3       Certificato di manutenzione
3.1.5 <b>4 Mo</b> 4.1 E  4.1.1  4.1.2  4.1.3  4.2 C  4.3 C  4.4.1  4.4.1	HPSU compact 508/516 DB       10         Lato esterno apparecchio e struttura interna       11         HPSU compact 508/516 BIV       11         Intaggio e installazione       12         Dimensioni e collegamenti       12         HPSU compact 304/308       12         HPSU compact 508/516       13         Fornitura       13         Collocazione       14         Collegamento idraulico       15         Collegamento elettrico       16         Schema di collegamento generale       17         HPSU compact       17         Posizione delle schede       18         Disposizione dei collegamenti nella scheda       RTXAL4         Disposizione dei collegamenti nella scheda	7.3       Certificato di manutenzione
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 C 4.3 C 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4	HPSU compact 508/516 DB       10         Lato esterno apparecchio e struttura interna       11         HPSU compact 508/516 BIV       11         Intaggio e installazione       12         Internationi e collegamenti       12         HPSU compact 304/308       12         HPSU compact 508/516       13         Fornitura       13         collocazione       14         collegamento idraulico       15         collegamento elettrico       16         Schema di collegamento generale       17         HPSU compact       17         Posizione delle schede       18         Disposizione dei collegamenti nella scheda       RTXAL4         Disposizione dei collegamenti nella scheda       RTXEHS         RTXEHS       18	7.3       Certificato di manutenzione
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5	HPSU compact 508/516 DB       10         Lato esterno apparecchio e struttura interna       11         HPSU compact 508/516 BIV       11         Intaggio e installazione       12         Internationi e collegamenti       12         HPSU compact 304/308       12         HPSU compact 508/516       13         Fornitura       13         collocazione       14         collegamento idraulico       15         collegamento elettrico       16         Schema di collegamento generale       17         Posizione delle schede       18         Disposizione dei collegamenti nella scheda       18         RTXAL4       18         Disposizione dei collegamenti nella scheda       17	7.3       Certificato di manutenzione
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 C 4.3 C 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4	HPSU compact 508/516 DB	7.3 Certificato di manutenzione.       36         8 Errori e malfunzionamenti       37         8.1 Riconoscimento degli errori ed eliminazione dei guasti.       37         8.1.1 Visualizzazione errore attuale.       37         8.1.2 Lettura della memoria errori.       37         8.1.3 Eliminazione dell'errore.       37         8.2 Guasti.       38         8.3 Codici d'errore.       41         8.4 Configurazione interruttore DIP.       44         9 Allacciamento idraulico del sistema.       45         10 Dati tecnici.       49         10.1 Dati apparecchio.       49         10.1.1 HPSU compact 304/308       49         10.1.2 HPSU compact 508/516       51         10.2 Linee caratteristiche       53         10.2.1 Linee caratteristiche delle sonde.       53
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5	HPSU compact 508/516 DB       10         Lato esterno apparecchio e struttura interna       11         HPSU compact 508/516 BIV       11         Intaggio e installazione       12         Internationi e collegamenti       12         HPSU compact 304/308       12         HPSU compact 508/516       13         Fornitura       13         collocazione       14         collegamento idraulico       15         collegamento elettrico       16         Schema di collegamento generale       17         Posizione delle schede       18         Disposizione dei collegamenti nella scheda       18         RTXAL4       18         Disposizione dei collegamenti nella scheda       17	7.3 Certificato di manutenzione.       36         8 Errori e malfunzionamenti       37         8.1 Riconoscimento degli errori ed eliminazione dei guasti.       37         8.1.1 Visualizzazione errore attuale.       37         8.1.2 Lettura della memoria errori.       37         8.1.3 Eliminazione dell'errore.       37         8.2 Guasti.       38         8.3 Codici d'errore.       41         8.4 Configurazione interruttore DIP.       44         9 Allacciamento idraulico del sistema       45         10 Dati tecnici.       49         10.1 Dati apparecchio.       49         10.1.1 HPSU compact 304/308       49         10.1.2 HPSU compact 508/516       51         10.2 Linee caratteristiche       53         10.2.1 Linee caratteristiche delle sonde       53         10.2.2 Linee caratteristiche della pompa       54
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6	HPSU compact 508/516 DB	7.3 Certificato di manutenzione.       36         8 Errori e malfunzionamenti       37         8.1 Riconoscimento degli errori ed eliminazione dei guasti.       37         8.1.1 Visualizzazione errore attuale.       37         8.1.2 Lettura della memoria errori.       37         8.1.3 Eliminazione dell'errore.       37         8.2 Guasti.       38         8.3 Codici d'errore.       41         8.4 Configurazione interruttore DIP.       44         9 Allacciamento idraulico del sistema.       45         10 Dati tecnici.       49         10.1 Dati apparecchio.       49         10.1.1 HPSU compact 304/308       49         10.1.2 HPSU compact 508/516       51         10.2 Linee caratteristiche       53         10.2.1 Linee caratteristiche delle sonde.       53
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9	HPSU compact 508/516 DB	7.3       Certificato di manutenzione
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9	HPSU compact 508/516 DB	7.3 Certificato di manutenzione.       36         8 Errori e malfunzionamenti       37         8.1 Riconoscimento degli errori ed eliminazione dei guasti.       37         8.1.1 Visualizzazione errore attuale.       37         8.1.2 Lettura della memoria errori.       37         8.1.3 Eliminazione dell'errore.       37         8.2 Guasti.       38         8.3 Codici d'errore.       41         8.4 Configurazione interruttore DIP.       44         9 Allacciamento idraulico del sistema       45         10 Dati tecnici.       49         10.1 Dati apparecchio.       49         10.1.1 HPSU compact 304/308       49         10.1.2 HPSU compact 508/516       51         10.2 Linee caratteristiche       53         10.2.1 Linee caratteristiche delle sonde       53         10.2.2 Linee caratteristiche della pompa       54
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9 4.4.10	HPSU compact 508/516 DB	7.3       Certificato di manutenzione
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9 4.4.10 4.4.11	HPSU compact 508/516 DB	7.3       Certificato di manutenzione
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9 4.4.10 4.4.11 4.4.12	HPSU compact 508/516 DB	7.3       Certificato di manutenzione
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9 4.4.10 4.4.11 4.4.12	HPSU compact 508/516 DB	7.3       Certificato di manutenzione
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 C 4.3 C 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9 4.4.10 4.4.11 4.4.12 4.4.13	HPSU compact 508/516 DB	7.3       Certificato di manutenzione
3.1.5  4 Mo 4.1 E 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 C 4.3 C 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9 4.4.10 4.4.11 4.4.12 4.4.13	HPSU compact 508/516 DB	7.3       Certificato di manutenzione

#### 1 Garanzia e conformità

#### 1.1 Condizioni di garanzia

In generale sono valide le condizioni di garanzia secondo i termini di legge. Per ulteriori garanzie consultare il sito Internet di riferimento: www.rotexitalia.it > Garanzia

#### 1.2 Dichiarazione di conformità

Per il Bollitore solare con pompa di calore interna integrata della gamma HPSU compact.

La ditta ROTEX GmbH dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i prodotti

Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
HPSU compact 304 (H/C) DB	14 15 30	HPSU compact 304 (H/C) BIV	14 15 34
HPSU compact 308 (H/C) DB	14 15 31	HPSU compact 308 (H/C) BIV	14 15 35
HPSU compact 508 (H/C) DB	14 15 32	HPSU compact 508 (H/C) BIV	14 15 36
HPSU compact 516 (H/C) DB	14 15 33	HPSU compact 516 (H/C) BIV	14 15 37
HPSU compact 304 (H) DB	14 15 39	HPSU compact 304 (H) BIV	14 15 42
HPSU compact 308 (H) DB	14 15 40	HPSU compact 308 (H) BIV	14 15 43
HPSU compact 508 (H) DB	14 15 41	HPSU compact 508 (H) BIV	14 15 44
HPSU compact 516 (H) DB	14 15 38	HPSU compact 516 (H) BIV	14 15 45

sono prodotti in serie in conformità alle seguenti direttive della Comunità Europea:

Laureliz

2004/108/CE Compatibilità elettromagnetica
2006/95/CE Direttiva CE sulle basse tensioni

CE

Güglingen, 01.03.2013 Dott. Ing. Franz Grammling Amministratore

#### 2 Sicurezza

#### 2.1 Attenersi alle istruzioni

Le presenti istruzioni sono la >> **Versione originale** << nella lingua dell'utente.

Si prega di leggere queste istruzioni con attenzione prima di iniziare la fase di installazione o prima di intervenire sull'impianto di riscaldamento.

Le presenti istruzioni sono destinate a persone autorizzate e in possesso di un titolo di formazione tecnica o professionale che li abiliti allo svolgimento dell'attività in questione, e che abbiano partecipato a un corso di perfezionamento riconosciuto dalle autorità competenti. Al proposito si intende in particolare il personale specializzato in impianti di riscaldamento, refrigerazione e climatizzazione che in ragione della formazione specialistica e delle conoscenze tecniche è esperto nell'installazione e nella manutenzione conforme di impianti di riscaldamento, di climatizzazione nonché di pompe di calore.

In queste istruzioni vengono descritte tutte le attività da eseguire per l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione; vengono inoltre fornite le informazioni di base per l'utilizzo e la regolazione dell'apparecchio. I parametri essenziali per un funzionamento confortevole sono già stati impostati di fabbrica. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo e la regolazione, fare riferimento ai documenti complementari.

#### Documenti complementari

- ROTEX HPSU compact:
  - Manuale di istruzioni per l'operatore.
  - Manuale di esercizio per l'operatore.
- ROTEX RoCon HP: manuale di esercizio della centralina
- Apparecchio esterno per ROTEX HPSU compact; le relative istruzioni per l'uso e l'installazione.
- In caso di collegamento ad un impianto solare ROTEX Solaris; le relative istruzioni per l'uso e l'installazione.
- In caso di collegamento di un convettore ROTEX HP; le relative istruzioni per l'uso e l'installazione.
- In caso di collegamento di un regolatore locale ROTEX; le relative istruzioni per l'uso e l'installazione.

Le istruzioni sono comprese nella fornitura dei vari apparecchi.

#### 2.2 Avvisi e spiegazione dei simboli

#### 2.2.1 Significato degli avvisi

In queste istruzioni gli avvisi sono organizzati in base alla gravità del pericolo e alla probabilità che esso si verifichi.



#### PERICOLO!

Segnala un pericolo imminente.

L'inosservanza dell'avviso conduce a lesioni gravi o alla morte.



#### **AVVERTENZA!**

Segnala una situazione potenzialmente pericolosa.

L'inosservanza dell'avviso può condurre a lesioni gravi o alla morte.



#### ATTENZIONE!

Segnala una situazione potenzialmente dannosa.

L'inosservanza dell'avviso può condurre a danni materiali e per l'ambiente.



Questo simbolo segnala suggerimenti per l'utente e informazioni particolarmente utili, ma non rappresenta un'avvertenza in relazione a possibili pericoli.

#### Simboli di avvertimento speciali

Alcuni tipi di pericoli vengono rappresentati mediante simboli speciali.



Corrente elettrica



Pericolo di gelo localizzato



Materiali nocivi alla salute o irritanti



Temperatura prescritta per l'uso continuo



Pericolo di esplosione



Pericolo di scottature o bruciature



Pericolo di danni all'ambiente

#### 2.2.2 Validità

Alcune delle informazioni contenute nelle presenti istruzioni hanno validità limitata. La validità è evidenziata da un simbolo.



Valido solo per ROTEX HPSU compact con funzione di riscaldamento e raffreddamento (vedere anche la sezione 2.4)



Attenersi alla coppia di serraggio prescritta (vedere capitolo 10.3 "Coppie di serraggio")



Solo per il sistema senza pressione (Drain Back). Solo per il sistema con pressione.

#### 2.2.3 Numero d'ordine

Le indicazioni dei numeri d'ordine sono riconoscibili grazie al simbolo della proce.

#### 2.2.4 Istruzioni procedurali

- Le istruzioni procedurali vengono presentate sotto forma di elenco. Le procedure in cui occorre obbligatoriamente attenersi alla sequenza indicata vengono presentate come elenco numerato.
  - → I risultati delle procedure sono contraddistinti da una freccia.

#### 2.3 Come evitare le situazioni di pericolo

La ROTEX HPSU compact è costruita con una tecnologia d'avanguardia e conformemente alle regole tecniche universali. È tuttavia possibile che, in caso di un utilizzo improprio dell'apparecchio, si possano creare pericoli per l'incolumità delle persone o danni per le cose.

Al fine di evitare il crearsi di situazioni di pericolo, installare e utilizzare la ROTEX HPSU compact soltanto:

- secondo quanto prescritto e in perfette condizioni,
- rispettando le norme di sicurezza e tenendo conto degli eventuali pericoli.

Questo presuppone la conoscenza e l'applicazione del contenuto di questo manuale di istruzioni, delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e inoltre delle norme riconosciute per quanto riguarda i requisiti di sicurezza e sanitari.



#### **AVVERTENZA!**

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con facoltà fisiche, sensoriali o intellettuali limitate o prive dell'esperienza e/o delle conoscenze necessarie, a meno che vengano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o che abbiano ricevuto da quest'ultima istruzioni sull'uso dell'apparecchio

#### 2.4 Uso conforme

ROTEX HPSU compact deve essere utilizzata esclusivamente per produrre acqua calda, come sistema di riscaldamento ambientale e, a seconda del modello, come sistema di raffreddamento ambientale. La ROTEX HPSU compact deve essere installata, collegata e utilizzata soltanto conformemente a quanto specificato in queste istruzioni.

È consentito solo l'utilizzo di un apparecchio esterno adatto e autorizzato da ROTEX. Al proposito, sono ammesse le seguenti combinazioni:

Modulo interno	Numero d'ordine	Modulo esterno	Numero d'ordine
HPSU compact 304 (H/C) DB	14 15 30		
HPSU compact 304 (H) DB	14 15 39	RRLQ004CAV3	14 51 51
HPSU compact 304 (H/C) BIV	14 15 34	MILQUOTOAVO	14 01 01
HPSU compact 304 (H) BIV	14 15 42		
HPSU compact 308 (H/C) DB	14 15 31		
HPSU compact 308 (H) DB	14 15 40	RRLQ006CAV3	14 51 52
HPSU compact 308 (H/C) BIV	14 15 35	RRLQ008CAV3	14 51 53
HPSU compact 308 (H) BIV	14 15 42		

Modulo interno	Numero d'ordine	Modulo esterno	Numero d'ordine
HPSU compact 508 (H/C) DB	14 15 32		
HPSU compact 508 (H) DB	14 15 41	RRLQ006CAV3 RRLQ008CAV3	14 51 52
HPSU compact 508 (H/C) BIV	14 15 36		14 51 53
HPSU compact 508 (H) BIV	14 15 44		
HPSU compact 516 (H/C) DB	14 15 33	RRLQ011CA	14 51
HPSU compact 516 (H) DB	14 15 38	(V3/W1) RRLQ014CA (V3/W1) RRLQ016CA (V3/W1)	45/48 14 51
HPSU compact 516 (H/C) BIV	14 15 37		46/49 14 51
HPSU compact 516 (H) BIV	14 15 45		47/50

Tab. 2-1 Combinazioni ammissibili di pompe di calore esterne ROTEX e apparecchi interni ROTEX HPSU compact

Qualsiasi altro tipo di utilizzo o un utilizzo difforme da quanto specificato è da considerarsi non corretto. L'operatore si assume interamente il rischio di danni provocati dallo scostarsi da dette direttive.

L'uso corretto prevede anche il rispetto delle indicazioni relative a manutenzione e ispezione. I pezzi di ricambio devono soddisfare come minimo i requisiti tecnici specificati dal costruttore. Ciò si ottiene, ad esempio, utilizzando pezzi di ricambio originali.

#### 2.5 Note sulla sicurezza di esercizio

#### 2.5.1 Prima dei lavori sul sistema idraulico

- Lavori sulla ROTEX HPSU compact (come ad es. collocazione, collegamento e prima messa in funzione) possono essere eseguiti solo da persone autorizzate e in possesso di un titolo di formazione tecnica o professionale che li abiliti allo svolgimento dell'attività in questione, e che abbiano partecipato a un corso di perfezionamento riconosciuto dalle autorità competenti. Al proposito si intende in particolare il personale specializzato in impianti di riscaldamento, refrigerazione e climatizzazione che in ragione della formazione specialistica e delle conoscenze tecniche è esperto nell'installazione e nella manutenzione conforme di impianti di riscaldamento, di climatizzazione nonché di pompe di calore.
- Per tutti i lavori su ROTEX HPSU compact, spegnere l'interruttore principale esterno e bloccarlo dalla riaccensione incontrollata.
- Le piombature non devono essere danneggiate o rimosse.
- Le valvole di sicurezza del collegamento al riscaldamento devono soddisfare i requisiti della norma EN 12828 e che quelle del collegamento dell'acqua potabile soddisfino i requisiti della norma EN 12897.
- Vanno utilizzati esclusivamente pezzi di ricambio ROTEX.

#### 2.5.2 Installazione elettrica

- L'installazione elettrica deve essere effettuata soltanto da elettrotecnici specializzati e qualificati nel rispetto delle direttive vigenti in ambito elettrotecnico nonché delle disposizioni dell'ente per l'erogazione dell'energia competente.
- Prima di procedere al collegamento elettrico verificare che la tensione di rete indicata sulla targhetta dell'impianto di riscaldamento (~230 V, 50 Hz o ~400 V, 50 Hz) corrisponda a quella erogata nell'edificio.
- Prima di eseguire degli interventi su parti sotto tensione, scollegarle dalla rete elettrica (disattivare l'interruttore principale esterno, disconnettere il fusibile) e bloccarle in modo da impedirne la riaccensione involontaria.
- Al termine dei lavori, rimontare immediatamente le coperture dell'apparecchio e i pannelli di servizio.

#### 2.5.3 Interventi su impianti di raffreddamento (pompa di calore)



Per lavori su impianti di raffreddamento (pompe di calore) e climatizzatori fissi, per l'area europea è necessario un attestato ai sensi del Regolamento sui gas F (CE) n. 842/2006.

- Fino a 3 kg di quantità totale di refrigerante: attestato di categoria 2
- A partire da 3 kg di quantità totale di refrigerante: attestato di categoria 1
- Indossare sempre occhiali e guanti di protezione.
- In caso di lavori al circuito del refrigerante assicurare che il posto di lavoro sia ben aerato.
- Non eseguire mai lavori nel circuito del refrigerante in ambienti chiusi o fosse.
- Il refrigerante non deve entrare a contatto con fiamme libere, braci od oggetti molto caldi.
- Non lasciare che il refrigerante si disperda nell'atmosfera (pressione elevata nel punto di uscita).
- Quando si rimuovono i tubi flessibili del Servizio Assistenza dagli attacchi per il riempimento, non tenere mai gli attacchi in direzione del corpo. Potrebbero ancora fuoriuscire residui di refrigerante.
- Componenti e pezzi di ricambio devono soddisfare almeno i requisiti tecnici specificati dal costruttore.

#### 2.5.4 Luogo di installazione

Per un funzionamento sicuro e privo di anomalie è necessario che il luogo di installazione della HPSU compact soddisfi determinati criteri. Informazioni a tale proposito sono riportate al capitolo 4.2.

Avvertenze sul luogo di installazione di altri componenti sono contenute nella documentazione corrispondente, in dotazione.

#### 2.5.5 Impianto di riscaldamento e collegamento ai sanitari

- Realizzare l'impianto di riscaldamento conformemente ai requisiti di sicurezza della norma EN 12828.
- Per il collegamento ai sanitari, attenersi alle seguenti norme:
  - EN 1717 Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile per installazioni che utilizzano acqua potabile e requisiti generali dei dispositivi di sicurezza atti a prevenire l'inquinamento dell'acqua potabile da riflusso
  - EN 806 Regole tecniche per le installazioni che utilizzano acqua potabile
  - A titolo integrativo, attenersi anche alle disposizioni legali nazionali.

Mediante il collegamento di un impianto solare, di un riscaldatore elettrico a immersione or di un generatore termico alternativo, è possibile superare la temperatura nell'accumulatore di 60°C.

Quando si installa, è pertanto consigliabile montare un dispositivo di protezione antiscottature (ad es. VTA32

🅎 15 60 15 + kit di avvitamento 1" 🕎 15 60 16).

Se la ROTEX HPSU compact viene collegata a un sistema di riscaldamento, in cui sono utilizzati tubazioni o elementi riscaldanti in acciaio o tubi di riscaldamento a pavimento senza barriere a ossigeno, nel bollitore potrebbero penetrare fanghiglia e frammenti di metallo, causando intasamenti, surriscaldamenti locali o danni da corrosione.

- Per evitare possibili danni, montare un filtro antisporco o un separatore di fango nel ritorno riscaldamento dell'impianto.

  - SFR 28 ( 7 15 60 11) SFR 50 ( 7 15 60 12)
  - SAS 1 ( 7 15 60 21)

#### 2.5.6 Requisiti relativi all'acqua di riscaldamento

Evitare danni per sedimentazione e corrosione: per evitare depositi e prodotti di corrosione, attenersi alle norme tecniche relative.

Per l'acqua di riempimento e aggiuntiva con una durezza alta (>3 mmol/l - Somma delle concentrazioni di calcio e magnesio, calcolata come carbonato di calcio) sono necessari provvedimenti per il dissalamento, l'addolcimento o la stabilizzazione della durezza dell'acqua.

L'impiego di acqua di riempimento e rabbocco che non soddisfa i requisiti di qualità indicati può ridurre notevolmente la durata dell'apparecchio. La responsabilità in questo caso è a carico dell'utente.

#### 2.5.7 Uso

La ROTEX HPSU compact:

- va messa in funzione solo dopo aver concluso tutti i lavori di installazione e collegamento.
- va messa in funzione solo quando il serbatoio ad accumulo e il circuito di riscaldamento sono completamente pieni (indicatore di livello)
- va fatta funzionare solo con una pressione dell'impianto di
- va collegata all'alimentazione d'acqua esterna (tubo di alimentazione) solo con riduttore della pressione.
- va fatta funzionare solo con il tipo e la quantità di refrigerante prescritti.
- va fatta funzionare solo con la copertura protettiva montata.

Rispettare gli intervalli di manutenzione ed eseguire i lavori di ispezione prescritti.


#### 2.5.8 Preparazione dell'utente

- Prima di consegnare la ROTEX HPSU compact all'utente, occorre spiegargli come deve utilizzare e controllare l'impianto.
- Consegnare all'utente la documentazione tecnica (tutta la documentazione, inclusa la presente) spiegando che tale documentazione dev'essere disponibile in ogni momento e dev'essere conservata nelle immediate vicinanze dell'apparecchio.
- Documentare la consegna dell'impianto compilando e firmando insieme all'utente il modulo di installazione e istruzione allegato.

#### 3 Descrizione del prodotto

#### 3.1 Struttura e componenti

#### 3.1.1 Parte superiore dell'apparecchio



P=0 Mandata Solaris (1" ÜM) Afflusso acqua fredda (1" AG) 💜 3 Acqua calda (1" AG) 🔌 Mandata riscaldamento (1" AG)\* Ritorno riscaldamento (1" AG)\* 5 6 Pompa di circolazione (Circuito del bollitore) Valvola limitatrice di sicurezza (Circuito di riscaldamento) Sfiato automatico A 8 Indicazione di livello (acqua del bollitore) Accessori: ROTEX Backup-Heater elettrico (R 11/2" IG) 18 Scambiatore di calore a piastre (PWT) Collegamento refrigerante tubo del liquido 31 HPSU compact 30x/508: CuT, Ø 6,4 mm (1/4"), HPSU compact 516: CuT, Ø 9,5 mm (3/8") Collegamento refrigerante tubo del gas CuT, Ø 15,9 mm (5/8") 33 Raccordo di riempimento per refrigerante Rubinetto a sfera (Circuito di riscaldamento) Rubinetto di riempimento/svuotamento (Circuito di riscaldamento Sonde termiche del bollitore  $t_{DHW1}$  e  $t_{DHW2}$ 38 Collegamento vaso di espansione a membrana Alloggiamento regolazione con morsettiera elettronica 3UV1Valvola selettrice a 3 vie (Acqua calda/Riscaldamento) 3UVBValvola selettrice a 3 vie (Limitazione della temperatura) DS Sensore pressione t<sub>R1,</sub> FLS1 Sensore di ritorno e portata 🔌 Sensore temperatura di ritorno  $t_{R2}$  $t_{V1,}\,t_{V2}$ Sensori temperatura di mandata ��  $t_{V, BH}$ Sensore temperatura di mandata funzione backup 🔌 Dispositivi di sicurezza Attenersi alla coppia di serraggio! Il rubinetto a sfera (1" IG) rientra nella fornitura.

Figura 3-1 Struttura e componenti dell'HPSU compact DB (Parte superiore dell'apparecchio)

#### 3.1.2 Lato esterno apparecchio e struttura interna HPSU compact 304/308 DB




Figura 3-2 Struttura e componenti dell'HPSU compact 304/308 DB (Vista esterna e struttura interna) Per le legende vedere tab. 3-1

#### 3.1.3 Lato esterno apparecchio e struttura interna HPSU compact 304/308 BIV




Figura 3-3 Struttura e componenti dell'HPSU compact 304/308 BIV (Vista esterna e struttura interna)
Per le legende vedere tab. 3-1

#### 3.1.4 Lato esterno apparecchio e struttura interna HPSU compact 508/516 DB




Figura 3-4 Struttura e componenti dell'HPSU compact 508/516 DB (Vista esterna e struttura interna)
Per le legende vedere tab. 3-1

#### 3.1.5 Lato esterno apparecchio e struttura interna HPSU compact 508/516 BIV




Figura 3-5 Struttura e componenti dell'HPSU compact 508 / 516 BIV (Vista esterna e struttura interna) Per le legende vedere tab. 3-1

- 1 P=0 Solare mandata (1" ÜM) Afflusso acqua fredda (1" AG)
- 3 Acqua calda (1" AG)
- 4 Mandata riscaldamento (1" AG)\*
- 5 Ritorno riscaldamento (1" AG)\*
- 6 Pompa di circolazione
- 7a Accessori raccomandati: freni di ricircolo (2 Unità), 📜 16 50 70
- 9 Serbatoio ad accumulo (rivestimento a doppia parete in polipropilene con isolamento termico con schiuma rigida in poliuretano)
- 10 Raccordo di riempimento e svuotamento (Tr. 32x3 AG) con inserto valvola o raccordo di ritorno solare
- Alloggiamento per regolazione R3 Solar o maniglia o collegamento per tubazione di compensazione (AGL, T 16 01 08) o set di ampliamento per ulteriori sorgenti di calore (EWS, T 16 01 10)
- 12 Scambiatore di calore (acciaio inox) per il riscaldamento dell'acqua potabile
- 13 Scambiatore di calore (acciaio inox) per il caricamento del bollitore o integrazione riscaldamento (1
- 14 Scambiatore di calore (acciaio inox) per il caricamento del bollitore Drucksolar

- 5 Collegamento per Backup-Heater opzionale (R 1½" IG)
- 16 P=0 Tubo di stratificazione mandata sola-
- 17 Indicazione di livello (Circuito dell'acqua)
- 18 Optional: Backup-Heater elettrico (R 1½"
- 19 Custodia a immersione per sonde termiche del bollitore  $t_{DHW1}$  e  $t_{DHW2}$
- 20 Acqua del bollitore senza pressione
- 21 Zona solare
- 22 Zona acqua calda
- 23 Collegamento troppopieno di sicurezza (Tr. 32x3 AG)
- 24 Cappio
- 25 Targhetta
- 26 Copertura protettiva
- 27 Solare Ritorno
- 28 Solare Mandata (solo tipo BIV)
- 29 Solare Ritorno (solo tipo BIV)
- 30 Scambiatore di calore a piastre
- 31 Collegamento refrigerante tubo del liquido

HPSU compact 304/308/508: CuT, Ø 6,4 mm (1/4"),

HPSU compact 516: CuT, Ø 9,5 mm (3/8")

- Collegamento refrigerante tubo del gas CuT, Ø 15,9 mm (5/8")
- 36 Manometro (circuito di riscaldamento)

3UV1

Valvola a 3 vie (acqua calda/riscalda-

3UVB

Valvola a 3 vie (limitazione della temperatura)

- AG Filettatura esterna
- IG Filettatura interna
- ÜM Dado per raccordi

RoCon B1

HPSU compact Regolazione

RPS3

Opzionale: ROTEX R3 gruppo di regolazione e pompaggio Solaris

Dispositivi di sicurezza

Attenersi alla coppia di serraggio

- Il rubinetto a sfera (1" IG) rientra nella fornitura.
- (1 Rappresentato su tipo 508

Tab. 3-1 Legenda per figura 3-2 fino a figura 3-5



#### **AVVERTENZA!**

Montaggio e installazione non corrette degli impianti di raffreddamento (Pompe di calore), dei climatizzatori e degli apparecchi di riscaldamento possono mettere in pericolo la vita e l'incolumità delle persone e pregiudicare il funzionamento degli apparecchi stessi.

Lavori sulla HPSU compact (come ad es. collocazione, riparazione, collegamento e prima messa in funzione) possono
essere eseguiti solo da persone autorizzate e in possesso di un titolo di formazione tecnica o professionale che li
abiliti allo svolgimento dell'attività in questione, e che abbiano partecipato a un corso di perfezionamento riconosciuto
dalle autorità competenti. Si intendono qui, in particolare, personale specializzato in impianti di riscaldamento e di
climatizzazione ed elettricisti qualificati, che, in ragione della propria formazione specialistica e delle proprie
competenze ed esperienze, sono esperti nell'installazione e nella manutenzione corretta di impianti di riscaldamento,
raffreddamento e climatizzazione come pure pompe di calore.

#### 4.1 Dimensioni e collegamenti

#### 4.1.1 HPSU compact 304/308




Figura 4-1 Collegamenti e dimensioni HPSU compact 304/308 (in generale)

#### 4.1.2 HPSU compact 508/516





Figura 4-2 Collegamenti e dimensioni HPSU compact 508/516 (in generale)

#### 4.1.3 Fornitura

- ROTEX HPSU compact
- Borsa con accessori (vedere figura 4-3)



Е

- A Maniglie (necessarie solo per il trasporto)
- B Maschera di copertura
- C Raccordo troppo pieno di sicurezza
- Elemento di bloccaggio per troppopieno di sicurezza
- Chiave di montaggio

Figura 4-3 Contenuto della borsa degli accessori

#### 4.2 Collocazione



#### ATTENZIONE!

- Collocare la HPSU compact solo se la superficie d'appoggio presenta una portata sufficiente, pari a 1050 kg/m², più un supplemento a titolo di sicurezza. La superficie d'appoggio deve essere piana e liscia.
- La collocazione all'aperto è possibile solo con limitazioni. Il bollitore non deve essere esposto in modo durevole ai raggi solari poiché i raggi UV e gli agenti atmosferici danneggiano la plastica.
- La HPSU compact va collocata in modo da proteggerla dal gelo.
- Sincerarsi che l'ente erogatore non distribuisca acqua potabile aggressiva per l'acciaio.
  - Eventualmente è necessario un adeguato pretrattamento dell'acqua.



#### **AVVERTENZA!**


La parete in plastica termoisolante della ROTEX HPSU compact può fondersi a causa del calore eccessivo (>80°C) e può incendiarsi in casi estremi.

 Montare la ROTEX HPSU compact solo con una distanza minima di 1 m rispetto ad altre fonti di calore (>80°C) (ad es. riscaldatore elettrico, riscaldatore a gas, camino) e a materiale infiammabile.



p=0

#### ATTENZIONE!



- In caso di collegamento solare, collocare l'HPSU compact sufficientemente in basso rispetto ai collettori piatti (rispettare la pendenza minima delle tubazioni di collegamento solari).
- Togliere l'imballaggio e smaltirlo in modo ecologico.
- Svitare dal bollitore gli inserti filettati (figura 4-4, pos. G), sui quali vanno montate le maniglie.
- Far passare le maniglie (pos. A) attraverso gli inserti filettati (pos. G) e montarle sui collegamenti disponibili sul lato anteriore e posteriore del bollitore.






Figura 4-4 Montaggio delle maniglie

- Collocare la HPSU compact nel suo luogo di montaggio.
  - Distanze raccomandate (figura 4-5):
     Dalla parete (s1): ≥200 mm.
     Dal soffitto (X): ≥1200 mm.
  - Trasportare la HPSU compact utilizzando appositi agganci.
  - Nel caso di collocazione in armadi, dietro gabbie o in particolari condizioni di restrizioni, è necessario assicurare un'aerazione sufficiente (ad es. tramite condotto d'aerazione).
- Se necessario, installare il Backup-Heater (BUH) opzionale nella HPSU compact (figura 4-5).
  - Questo componente è accompagnato da istruzioni specifiche separate che contengono, tra l'altro, indicazioni sul montaggio e sul funzionamento ( attenersi alla coppia di serraggio, vedere capitolo 10.3 "Coppie di serraggio").








Figura 4-5 Collocazione (rappresentata su HPSU compact 508/516 con installazione del Backup-Heater opzionale)

#### 4.3 Collegamento idraulico



#### **ATTENZIONE!**

Se la HPSU compact viene collegata a un sistema di riscaldamento, in cui sono utilizzati tubazioni o elementi riscaldanti in acciaio o tubi di riscaldamento a pavimento senza barriere a ossigeno, nel bollitore potrebbero penetrare fanghiglia e frammenti di metallo, causando intasamenti, surriscaldamenti locali o danni da corrosione.

- Assicurarsi che il volume fino al collettore sia almeno 10 I. Questo si verifica, ad esempio, con una lunghezza VA Ø 32 di 24 m oppure Cu Ø 28 di 20.4 m.
- Spurgare i tubi di alimentazione prima di riempire lo scambiatore termico.
- Spurgare la rete di distribuzione del calore (nei sistemi di riscaldamento esistenti).
- Installare il filtro antisporco o separatore di fanghi nel ritorno del riscaldamento (vedere capitolo 2.5.5).



#### **SOLO HPSU COMPACT - BIV**

#### **ATTENZIONE!**

Se sullo **scambiatore di calore** per il caricamento del bollitore **Drucksolar** (figura 4-1 / figura 4-2, pos. 8+9) viene collegato un **riscaldatore esterno** (es. caldaia a legna), è possibile che la HPSU compact venga danneggiata o subisca danni irreparabili a causa di una temperatura di mandata eccessiva.

 Limitare la temperatura di mandata del riscaldatore esterno a max. 95°C.

Requisito: gli accessori opzionali (ad es. Solaris, backup heater) sono montati sulla HPSU compact come prescritto nelle istruzioni a corredo.

- Realizzare i collegamenti idraulici della HPSU compact.
  - Per la posizione e la dimensione dei collegamenti vedere la sezione 4.1.
  - Attenersi alla coppia di serraggio (vedere capitolo 10.3 "Coppie di serraggio")
- Applicare accuratamente un termoisolante alle tubazioni dell'acqua calda per evitare perdite di calore.
  - L'isolamento termico deve essere spesso almeno 20 mm, perché sulla superficie del materiale isolante non si formi la condensa.
- Effettuare il collegamento della tubazione di scarico alla valvola di sicurezza contro sovrappressioni e il collegamento del vaso di espansione a membrana secondo la norma EN 12828.
- Controllare la pressione del collegamento dell'acqua fredda (massimo 6 bar).
  - → Per pressioni più elevate installare un riduttore di pressione nel condotto di acqua potabile.
- Collegare il flessibile di scarico al raccordo del troppopieno di sicurezza (figura 3-2 fino a figura 3-5, pos. 23).
  - Impiegare un flessibile di scarico trasparente (l'acqua che fuoriesce deve essere visibile).
  - Collegare il flessibile di scarico ad un impianto delle acque reflue di dimensioni sufficienti.
  - Non deve essere possibile chiudere lo scarico.




Figura 4-6 Montaggio del flessibile di scarico sul troppopieno di sicurezza

#### 4.4 Collegamento elettrico



#### **AVVERTENZA!**

Toccando le parti in cui passa la corrente si possono riportare **scosse**, ferite gravissime e bruciature.

- Prima di eseguire degli interventi su parti sotto tensione, scollegarle dalla rete elettrica (Spegnere l'interruttore di sicurezza o l'interruttore principale esterno) e bloccarle in modo che non possano riaccendersi inavvertitamente.
- Il collegamento alla rete elettrica e i lavori sui componenti elettrici possono essere effettuati soltanto da personale qualificato e nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti dell'ente per l'erogazione di energia elettrica competente.
- Al termine dei lavori rimontare immediatamente le coperture degli apparecchi e i coperchi d'ispezione.



#### ATTENZIONE!

Durante il funzionamento, nella scatola di comando della HPSU compact possono essere raggiunte temperature elevate. Di conseguenza, i fili che conducono corrente, riscaldandosi da soli durante il funzionamento, possono raggiungere temperature elevate. Questi conduttori devono pertanto presentare una temperatura di uso continuo di 90°C.

- Per i seguenti collegamenti utilizzare solo cavi con una temperatura di uso continuo ≥90°C:
  - Pompa di calore esterna
  - Backup-Heater (opzionale)

#### 4.4.1 Schema di collegamento generale HPSU compact





Figura 4-7 Schema di collegamento generale - per spegnimento unità esterna tramite ente di approvvigionamento energetico (l'unità interna HPSU compact non sarà spenta).

#### 4.4.2 Posizione delle schede



Scheda di accensione

Scheda di accensione

RoConBM1


- Alloggiamento della centralina
- Frontalino della centralina
- 3 Unità di comando della centralina A1P Scheda

RTXAL4

Scheda di accensione

Figura 4-8 Panoramica Schede (Interno alloggiamento)

#### 4.4.3 Disposizione dei collegamenti nella scheda RTXAL4



#### 4.4.4 Disposizione dei collegamenti nella scheda **RTXEHS**





Figura 4-10 Scheda RTXEHS

# 4.4.5 Disposizione dei collegamenti nella scheda A1P

La scheda A1P è già collegata all'interno dell'apparecchio. Non è necessario montare né collegare nulla nella scheda A1P!



#### 4.4.6 Disposizione dei collegamenti nella scheda RoCon BM1




Figura 4-12 Scheda RoCon BM1

Schema di collegamento in queste istruzioni

Tensione di rete 230 V, 50 Hz

#### 4.4.7 Collegamento alla rete HPSU compact

Un cavo flessibile per il collegamento di rete è già collegato all'interno dell'apparecchio.

- Verificare la tensione di alimentazione (~230 V, 50 Hz).
- Staccare l'alimentazione elettrica della cassetta di distribuzione dell'impianto elettrico domestico interessato.
- Collegare il cavo per il collegamento di rete della HPSU compact mediante un interruttore generale onnipolare da installare in loco sulla cassetta di distribuzione dell'installazione domestica (separatore a norma EN 60335-1). rispettando la polarità corretta.

L'apparecchio esterno e gli accessori opzionali devono essere collegati separatamente alla regolazione della HPSU compact. Per farlo è necessario smontare la copertura protettiva HPSU compact ed eventualmente aprire la regolazione (vedere sezione 4.4.1).

#### 4.4.8 Smontaggio della copertura protettiva




Figura 4-13 Svitare le viti e sganciare la copertura protettiva da dietro.




Figura 4-14 Rimuovere la copertura protettiva tirandola verso l'alto e in avanti.




Figura 4-15 Smontare il coperchio di destra dell'alloggiamento.




Figura 4-16 Sbloccaggio del pannello anteriore.




Figura 4-22 Fissare i cavi al serbatoio ad accumulo.

# 1.

Figura 4-17 Aprire il pannello anteriore e portarlo in posizione di montaggio.




Figura 4-18 Posare i cavi nella regolazione e realizzare i collegamenti.




Figura 4-19 Posare i cavi nel coperchio di destra dell'alloggiamento.



-igura 4-20 Montare II copercnio di destra dell'alloggiamento.

Morsettiera XAG

Morsettiera XBUH1




Figura 4-21 Realizzare i collegamenti elettrici sul retro dell'alloggiamento (vedere sezione 4.4.1).

#### 4.4.9 Collegamento pompa di calore esterna RRLQ



Questo componente è accompagnato da istruzioni specifiche separate che contengono, tra l'altro, indicazioni sul montaggio e sul funzionamento.

- Smontare la copertura protettiva (vedere sezione 4.4.8).
- Collegare la pompa di calore esterna alla morsettiera XAG1 (vedere figura 4-21, figura 4-23).




Figura 4-23 Collegamento della pompa di calore esterna - per spegnimento dell'unità esterna tramite l'ente di approvvigionamento energetico (l'unità interna HPSU compact non sarà spenta)

## 4.4.10 Raccordo sonda di temperatura esterna RoCon

Il dispositivo esterno pompa di calore ROTEX HPSU compact possiede una sonda di temperatura esterna integrata che viene utilizzata come regolazione della temperatura di mandata in base al clima con funzione di protezione dal gelo.

Al posto della sonda di temperatura esterna integrata nel dispositivo esterno pompa di calore, anche la sonda di temperatura esterna opzionale RoCon OT1 può essere impiegata per la regolazione della temperatura di mandata in base al clima con funzione di protezione dal gelo.



Se ROTEX HPSU compact viene utilizzata come master in un sistema di bus CAN ("Funzione terminale" per il telecomando di altri dispositivi di bus di dati), la sonda di temperatura esterna RoCon OT1 deve essere direttamente collegata alla centralina RoCon HP del master e non all'apparecchio telecomandato (modulo del circuito di miscelazione RoCon M1 o altro generatore di calore).




Figura 4-24 Raccordo sonda di temperatura esterna RoCon OT1 a ROTEX HPSU compact (funzionamento come soluzione singola o come master in un bus di dati)

Dopo il collegamento della sonda di temperatura esterna RoCon OT1 alla centralina RoCon HP di HPSU compact, impostare il parametro [Outside Config] a "On".

#### 4.4.11 Collegamento impianto ROTEX Solaris

Collegando li contatto di blocco del bruciatore dell'impianto solare ROTEX a ROTEX HPSU compact (figura 4-25) e relativa parametrizzazione nella regolazione, è possibile controllare HPSU compact nella modalità di esercizio dell'impianto solare ROTEX. Tramite la modifica del valore di resistenza viene commutata la modalità di esercizio corrente (tab. 4-1). La commutazione della modalità di esercizio funziona solo in base al relativo valore di ingresso attivato.

La modalità di esercizio funziona sul circuito diretto di ROTEX HPSU compact nonché su tutti gli altri circuiti di riscaldamento collegati opzionalmente a questo apparecchio.

L'indicazione della modalità di esercizio alla centralina RoCon di ROTEX HPSU compact può differire dall'indicazione della modalità di esercizio nella selezione delle modalità di esercizio (parametro).

Con funzioni speciali attivate, come ad es. "manuale", l'ingresso non viene valutato.




Figura 4-25 Collegamento contatto BSK con impianto Solaris opzionale

Modalità di funzionamento	Resistenza in Ω	Tolleranza
Standby	< 680 Ω	
riscaldare	1200 Ω	
Ridurre	1800 Ω	± 5%
Estate	2700 Ω	±5%
Automatico 1	4700 Ω	
Automatico 2	8200 Ω	

Tab. 4-1 Valori di resistenza per la valutazione del segnale BSK



Con valori di resistenza maggiori del valore per "Automatico 2", non si tiene conto dell'ingresso.


#### 4.4.12 Collegamento ROTEX backup heater



Questo componente è accompagnato da istruzioni specifiche separate che contengono, tra l'altro, indicazioni sul montaggio e sul funzionamento.

 Collegare il Backup-Heater alla morsettiera RTXEHS (figura 4-10) della HPSU compact.


4 1~230V / 50Hz BUH



BUH 3x3000 W

- A Cablaggio sul posto
- A1 BUH variante di collegamento trifase
- A2 BUH variante di collegamento monofase (prestare attenzione alle condizioni di collegamento specifiche per il paese verificare con i rispettivi enti di approvvigionamento energetico)!
- X Distanza minima contatto (>3 mm)
- Y Contattore

Figura 4-26 1 Collegamento Backup-Heater monofase



**BUH 3x3000 W** 

Figura 4-27 3 Collegamento Backup-Heater trifase

# 4.4.13 Collegamento del ROTEX termostato ambientale



Questo componente è accompagnato da istruzioni specifiche separate che contengono, tra l'altro, indicazioni sul montaggio e sul funzionamento.




Figura 4-28 Collegamento con termostato ambientale collegato con cavo




Figura 4-29 Collegamento con termostato ambientale collegato via radio

# 4.4.14 Collegamento regolatore locale ROTEX RoCon

Per l'impostazione in remoto di modalità di esercizio e temperature nominali ambienti da un locale all'altro, è possibile collegare per ogni circuito di riscaldamento un regolatore ambiente separato RoCon U1.




Figura 4-30 Collegamento regolatore locale RoCon U1



Questo componente è accompagnato da istruzioni specifiche separate che contengono, tra l'altro, indicazioni sul montaggio e sul funzionamento.

# 4.4.15 Collegamento modulo miscelatore ROTEX RoCon M1

A ROTEX HPSU compact si può collegare il modulo miscelatore RoCon M1 che viene controllato dalla centralina elettronica RoCon HP

Il collegamento delle linee del bus di dati CAN è identico alla figura 4-30 al raccordo J13 di ROTEX HPSU compact.



Questo componente è accompagnato da istruzioni specifiche separate che contengono, tra l'altro, indicazioni sul montaggio e sul funzionamento.

#### 4.4.16 Internet-Gateway ROTEX RoCon G1

Tramite il gateway opzionale RoCon G1 la centralina RoCon HP si può connettere a Internet. In tal modo è possibile il telecomando di ROTEX HPSU compact tramite cellulari (con app).



Questo componente è accompagnato da istruzioni specifiche separate che contengono, tra l'altro, indicazioni sul montaggio e sul funzionamento.

#### 4.4.17 Collegamento ROTEX convettore HP

- Cavo di collegamento ROTEX originale (HPc-VK)
   14 20 15)
- Azionamento valvola a 2 vie\*.
- Impostazioni degli interruttori DIP SS2-3 nella scheda A1P =
   OFF (vedere anche tab. 8-3, pagina 44)



Questo componente è accompagnato da istruzioni specifiche separate che contengono, tra l'altro, indicazioni sul montaggio e sul funzionamento.



È possibile effettuare la commutazione della modalità di funzionamento (riscaldamento/raffrescamento) solo sul. ROTEX HPSU compact




Figura 4-31 Collegamento ROTEX convettore HP a HPSU compact

# 4.4.18 Collegamento contatto di commutazione (uscita AUX)




Figura 4-32 Collegamento contatto di commutazione (uscita AUX)




Figura 4-33 Collegamento caldaia a condensazione A1 ROTEX




Con caldaia a condensazione A1 o G-plus collegata, è obbligatorio impostare il parametro "AUX Fct" e il parametro "AUX time" in base alla funzione desiderata.

V. il manuale di esercizio "Centralina ROTEX RoCon HP" > capitolo Impostazioni parametri.

#### 4.4.19 Connessione tariffa ridotta (HT/NT)

Se l'apparecchio esterno è collegato a un collegamento di rete per tariffa ridotta, il **contatto privo di tensione** del ricevitore, che interpreta il segnale di ingresso della tariffa ridotta emesso dall'ente di approvvigionamento energetico, deve essere collegato ai **connettori J8**, contatto EVU + GND sulla **scheda RoConBM1** (vedere figura 4-34).

- a) Se nel momento in cui l'azienda di fornitura dell'energia elettrica invia il segnale tariffa bassa il parametro [HT/NT Function] > 0 e il parametro [HT/NT Contact] = 0, il contatto viene aperto e l'impianto passa a "OFF obbligato". Quando il segnale viene emesso di nuovo, il contatto privo di tensione si chiude e l'impianto riprende a funzionare.
- b) Se nel momento in cui l'azienda di fornitura dell'energia elettrica invia il segnale tariffa bassa il parametro [HT/NT Function] > 0 e il parametro [HT/NT Contact] = 1, il contatto viene chiuso e l'impianto passa a "OFF obbligato". Quando il segnale viene emesso di nuovo, il contatto privo di tensione si apre e l'impianto riprende a funzionare.
  - Tipo 1: In questo tipo di collegamento di rete per tariffa ridotta, non viene interrotta l'alimentazione di corrente.
  - Tipo 2: In questo tipo di collegamento di rete per tariffa ridotta, l'alimentazione viene interrotta dopo un determinato lasso di tempo.



# 4.4.20 Collegamento regolatore intelligente (Smart Grid - SG)

Non appena la funzione viene attivata mediante il parametro [SMART GRID] = 1, la pompa di calore viene messa in modalità stand-by, normale o funzionamento aumentato a seconda del segnale dell'ente per l'erogazione di energia elettrica.

Inoltre il **contatto senza tensione** del regolatore intelligente deve essere collegato al **connettore J8**, contatto Smart Grid + GND, contatto EVU + GND sulla **scheda RoCon BM1** (vedere figura 4-35, figura 4-12).

Non appena la funzione Smart Grid è attiva, la funzione HT/NT viene disattivata. La pompa di calore funziona in maniera differente a seconda del valore del parametro [Mode SG].




Figura 4-35 Collegamento Smart Grid

- 1 Morsettiera di collegamento alla rete elettrica per collegamento di rete per tariffa ridotta
- 2 Ricevitore per l'analisi del segnale di comando HT/NT
- 3 Alimentazione di corrente unità esterna (vedere le istruzioni per l'installazione dell'unità esterna)
- 4 Contatto privo di tensione per unità interna

Figura 4-34 Collegamento contatto HT/NT

#### 4.4.21 Simboli e legenda degli schemi di collegamento ed elettrici

	Spiegazione		Spiegazione
Simboli	•		
<b>=</b>	Messa a terra	=====	Cablaggio esterno (il numero dei singoli fili e il valore della tensione di rete sono in parte indicati.)
<b>\$</b>	Messa a terra con bassa tensione indotta		Tasto
-0-	Morsetto		Interruttore DIP
0.0	Collegamento a connettore		Componente opzionale
Н	Morsettiera	<del></del>	Collegamento presa-connettore
	Cablaggio a 2 fili (non schermati)		Cablaggio a 3 fili (non schermati)
	Cablaggio a 4 fili (non schermati)	*	Cablaggio a 5 fili (non schermati)
	Cablaggio a 6 fili (non schermati)		Cablaggio schermato (es. 3 fili)

Tab. 4-2 Spiegazione dei simboli per schemi di collegamento ed elettrici

Legenda			
Breve descrizione	Spiegazione	Breve descrizione	Spiegazione
3UV1	Valvola selettrice a 3 vie riscaldamento/acqua calda	M1	Modulo di miscelazione
3UVB	Valvola selettrice a 3 vie limitazione della temperatura	P <sub>K</sub>	Pompa di circolazione (interna all'apparecchio)
A1P	Scheda di collegamento	$P_Z$	Pompa di ricircolo
AUX	Contatto di commutazione	PWM	Collegamento pompa modulare
BSK	Contatto di blocco bruciatore (Solaris)	RPS3	Gruppo di regolazione e pompaggio
BUH	Backup-Heater	RoCon BM1	Scheda di accensione
CUI	Unità di comando della centralina	RT	Termostato ambientale
DS	Sensore pressione	RTXAL4	Scheda di accensione
F1	Fusibile 250 V T 2A	RTXEHS	Scheda di accensione
FLS100	Sensore portata	RRLQ	Pompa di calore esterna
HT/NT	Collegamento di rete per tariffa ridotta	RST	Regolatore locale
J1	Collegamento a spina pompa di circolazione P	t <sub>AU</sub>	Sensore di temperatura di mandata (RoCon OT1)
J2	Collegamento a spina 3UVB	t <sub>DHW1</sub>	Sensore temperatura bollitore 1
J3	Collegamento a spina contatto AUX	t <sub>DHW2</sub>	Sensore temperatura bollitore 2
J4	Non assegnato	t <sub>R1</sub>	Sensore temperatura di ritorno 1 (FLS100)
J5	Contatto a spina sensore pressione	t <sub>R2</sub>	Sensore temperatura di ritorno 2
J6	Collegamento a spina tensione di rete	t <sub>V1</sub>	Sensore temperatura di mandata 1
J7	Connettore a spina PWM	t <sub>V2</sub>	Sensore temperatura di mandata 2
	Collegamento a spina HT/NT contatto EVU	t <sub>V, BH</sub>	Sensore di mandata Backup-Heater
	Collegamento a spina SmartGrid contatto EVU	V <sub>1</sub>	Sensore di flusso (FLS100)
	CRPS3	XBUH1	Collegamento a spina Backup-Heater (BUH)
J8	Collegamento a spina sonda di temperatura bollitore t <sub>DHW1</sub> + t <sub>DHW2</sub>	X2A	Collegamento a spina a J1 da RTXAL4
	Collegamento a spina sensore temperatura esterna t <sub>AU</sub>	X2M6	Morsetto cavo di collegamento convettore HP
	Collegamento a spina BSK	X2M7	Morsetto cavo di collegamento convettore HP
J9	Collegamento a spina Flowswitch + t <sub>R1</sub>	X4A	Collegamento a spina a J4 da RTXAL4
J10	Collegamento a spina cablaggio interno	X5A	Collegamento a spina sensore di mandata t <sub>V2</sub>
J11	Collegamento a spina cablaggio interno	X6A	Collegamento a spina sensore temperatura di mandata t <sub>V, BUH</sub>
J12	Collegamento a spina 3UV1	X7A	Collegamento a spina sonda di temperatura (lato liquido refrigerante) t <sub>L2</sub>
J13	Collegamento a spina regolatore ambientale	X8A	Collegamento a spina sensore temperatura di ritorno t <sub>R2</sub>
J14	Collegamento a spina pompa di ricircolo	X9A	Collegamento a spina sensore temperatura bollitore t <sub>DHW2</sub>
J15	Collegamento a spina cablaggio interno	X18A	Collegamento a spina a J4 da RTXAL4
J16	Collegamento a spina termostato ambientale	X19A	Pompa ricircolo a XAG + J10
K1	Relè Backup-Heater (BUH) 1	X11M	Morsettiera a listello convettore HP
K2	Relè Backup-Heater (BUH) 2	X2_1	Collegamento a spina a XBUH1
K3	Relè Backup-Heater (BUH) 3	X2_2	Collegamento a spina a XBUH1
K7	Relè LTS sorveglianza Backup-Heater nella funzione booster	X2_3	Collegamento a spina a XBUH1
K8	Relè 1 termostato ambientale (Commutazione)	A1P	Scheda di accensione
K9	Relè 2 termostato ambientale (Regolazione)	XAG	Collegamento a spina pompa di calore esterna

Tab. 4-3 Legende per schemi di collegamento ed elettrici

#### 4.5 Posa delle tubature del refrigerante

- Controllare se sia necessario un sifone di raccolta dell'olio.
  - Necessario se la HPSU compact non viene installata allo stesso livello dell'apparecchio esterno.
  - Ogni 10 m di differenza di altezza va installato un sifone collettore dell'olio
    - (figura 4-36, H = distanza da una curva all'altra).
  - Il sifone collettore dell'olio è necessario solo nella conduttura del gas.
- Posare i tubi con una piegatrice e ad una distanza sufficiente dalle linee elettriche.
- Saldare le tubature solo con un leggero flusso di azoto (è consentita solo la saldatura forte).
- Applicare l'isolamento ai punti di collegamento solo dopo la messa in funzione (per la ricerca di eventuali perdite).
- Realizzare giunti a cartella e collegarli agli apparecchi ( attenersi alla coppia di serraggio, vedere capitolo 10.3 "Coppie di serraggio").

# A E C C T

- A Pompa di calore esterna (RRLQ)
- B HPSU compact
- C Linea del gas
- D Linea dei liquidi
- E Sifone collettore olio
- H Altezza fino al 1° Collettore olio (10 m)

Figura 4-36 Sifone collettore olio linea refrigerante

#### 4.6 Prova di pressione e vuoto

- Svolgere la prova di pressione con azoto.
  - Utilizzare azoto 4.0 o superiore.
  - Massimo 40 bar.
- Dopo aver eseguito la ricerca di eventuali perdite, scaricare l'azoto senza lasciare residui.
- Mettere le tubazioni sottovuoto.
  - Pressione da raggiungere 1 mbar assoluto.
  - Tempo: almeno 1 ora
- Verificare se è necessario altro refrigerante per riempire il fondo ed event. aggiungerlo.
- Aprire completamente le valvole di chiusura dell'apparecchio esterno fino alla battuta e serrarle leggermente.
- Montare di nuovo i cappelletti delle valvole.
- Verificare se le sonde termiche del bollitore t DHW1 e t DHW2 siano inserite a 80 cm di profondità.

#### 5 Messa in funzione



#### **AVVERTENZA!**

Un inappropriato avviamento di ROTEX HPSU compact può mettere in pericolo la vita e la salute delle persone nonché danneggiare il funzionamento del sistema stesso.

 Far eseguire gli interventi di messa in funzione del ROTEX HPSU compact solo da tecnici autorizzati e specializzati.



#### ATTENZIONE!

Una messa in funzione non conforme di ROTEX HPSU compact può causare danni alle cose e all'ambiente.

- Per evitare depositi e prodotti di corrosione, attenersi alle norme tecniche relative.
- In caso di riempimento e rabbocco con acqua molto dura (>3 mmol/l - somma delle concertazioni di calcio e magnesio, calcolata come carbonato di calcio), sono necessarie misure per la dissalazione, l'addolcimento o la stabilizzazione della durezza.
  - Si consiglia l'uso del prodotto anticorrosione e anticalcare Fernox KSK ( 15 60 50).
- Durante il funzionamento dell'impianto, la pressione dell'acqua dev'essere controllata a intervalli regolari col manometro (area verde). Eventualmente riempire.

#### 5.1 Prima messa in funzione

Dopo che la ROTEX HPSU compact è stata montata e completamente collegata, deve essere adattata "una tantum" da personale esperto all'ambiente in cui è stata installata (configurazione).

Al termine di questa configurazione l'impianto è pronto al funzionamento e l'utente può procedere ad ulteriori regolazioni personali.

L'installatore è tenuto a fornire istruzioni all'utente, a redigere il verbale di messa in funzione e a compilare il manuale per l'utente.

La regolazione di componenti opzionali come il termostato ambientale o dell'impianto solare ROTEX avviene sui componenti stessi.

#### 5.1.1 Prerequisiti

- La ROTEX HPSU compact è completamente collegata.
- Il sistema del refrigerante è deumidificato e riempito di refrigerante, nella quantità prescritta.
- Tutti i collegamenti elettrici sono realizzati secondo il capitolo Installazione.
- Gli accessori opzionali sono montati e collegati.

#### 5.1.2 Riempimento dell'impianto di riscaldamento



#### PERICOLO!

Durante il riempimento, può uscire acqua dallo sfiato automatico (figura 5-1, pos. 6) che, al contatto con la corrente della valvola a 3 vie, potrebbe provocare scosse.

 Durante la procedura di riempimento dell'impianto di riscaldamento, non eseguire interventi nell'area delle valvole a 3 vie.



#### **AVVERTENZA!**

La presenza di impurità nell'acqua potabile costituisce un pericolo per la salute.

- Durante il riempimento dell'impianto di riscaldamento evitare assolutamente il riflusso dell'acqua di riscaldamento nel condotto dell'acqua potabile.
- Collegare il tubo flessibile di riempimento (figura 5-1, pos. 1) con valvola di non ritorno (1/2") e un manometro esterno (in dotazione) al rubinetto KFE (figura 5-1, pos. 2) e fissarlo con una fascetta in modo che non scivoli.
- Chiudere il rubinetto a sfera del circuito di riscaldamento (figura 5-1, pos. 3).
- **3.** Scollegare la spina della valvola a 3 vie (3UV1) (figura 5-1, pos. 5) dal motore della valvola (figura 5-1, pos. 5.1).
- **4.** Portare la leva (figura 5-1, pos. 5.3) della valvola a 3 vie (figura 5-1, pos. 3UV1) in posizione centrale (possibile solo in assenza di corrente).




La posizione centrale è stabile soltanto con la valvola di commutazione a 3 vie in assenza di corrente. Questa valvola si sblocca automaticamente quando la tensione del motore si trova nella posizione della valvola AB-A (caricamento del sistema del riscaldamento dell'acqua calda).

Per assicurare uno spurgo completo, la valvola di commutazione a 3 vie dovrà essere sbloccata, tramite inserimento, almeno un'ora prima della messa in funzione dell'impianto.

- Aprire il rubinetto della conduttura dell'acqua (figura 5-1, pos. 4).
- **6.** Aprire il rubinetto KFE (figura 5-1, pos. 2).
- Riempire l'impianto con acqua finché il manometro esterno non segnala una pressione d'impianto compresa tra 2,5 e 3,0 bar (la valvola limitatrice non deve attivarsi).
- 8. Chiudere il rubinetto KFE (figura 5-1, pos. 2).
- **9.** Riaprire il rubinetto a sfera del circuito di riscaldamento (figura 5-1, pos. 3).
- 10. Collegare l'alimentazione elettrica della HPSU compact.
- Spostare il selettore in modalità di funzionamento "Riscaldamento".
  - → Dopo la fase di avvio, la HPSU compact passa al riscaldamento acqua calda.

- **12.** Durante la produzione di acqua calda, controllare sempre la pressione dell'acqua sul manometro esterno ed eventualmente rabboccare mediante il rubinetto KFE (figura 5-1, pos. 2).
- **13.** Eliminare l'aria dall'intero impianto di riscaldamento (aprire le valvole di regolazione dell'impianto. Contemporaneamente è possibile riempire e lavare il sistema di riscaldamento a pavimento mediante il distributore a pavimento).
- **14.** Controllare nuovamente la pressione dell'acqua sul manometro esterno ed eventualmente rabboccare mediante il rubinetto KFE (figura 5-1, pos. 2).
- **15.** Chiudere il rubinetto della conduttura dell'acqua (figura 5-1, pos. 4).
- **16.** Scollegare il tubo flessibile di riempimento (figura 5-1, pos. 1) con valvola di non ritorno dal rubinetto KFE (figura 5-1, pos. 2).
- **17.** Dopo la messa in funzione, reinserire la spina della valvola a 3 vie (3UV1) (figura 5-1, pos. 5) nel motore della valvola (figura 5-1, pos. 5.1).



- 1 Tubo flessibile di riempimento
- 2 Rubinetto KFE
- 3 Rubinetto a sfera
- 4 Rubinetto acqua
- 5 Collegamento elettrico a spina
- 5.1 Motore valvola
- **5.2** Tasto di sbloccaggio dell'arresto azionamento
- 5.3 Levetta manuale
- 6 Sfiato automatico
- 3UV1

Valvola a 3 vie

Figura 5-1 Riempimento del circuito di riscaldamento

#### 5.1.3 Riempimento del serbatoio ad accumulo



I dispositivi di sicurezza della HPSU compact impediscono il funzionamento della pompa di calore quando,

- la temperatura esterna è <12°C e contemporaneamente
- la temperatura del bollitore è <30°C.</li>

#### Senza Backup-Heater:

Con temperatura esterna <12°C l'acqua del serbatoio deve essere riscaldata a >30°C da un bollitore esterno aggiuntivo.

#### Con Backup-Heater (BUH):

Con temperatura esterna di <12°C e una temperatura del bollitore <35°C si attiva automaticamente il Backup-Heater (BUH) per riscaldare l'acqua del bollitore a >30°C.

- Per accelerare il procedimento di riscaldamento con BUH, impostare temporaneamente
  - il parametro [Func Heating Rod] a = "1" e
  - il parametro [Power DHW] = a 9000 W.
  - il selettore alla modalità ™™ e il parametro [1x acqua calda] su "On".

#### Senza sistema solare installato

- Collegare il tubo flessibile di riempimento con valvola di non ritorno (1/2") al collegamento "DrainBack Solar -Mandata" (vedere figura 5-2, pos. 1).
- Riempire il serbatoio ad accumulo della HPSU compact finché l'acqua non esce dal raccordo (figura 5-2, pos. 23), che è stato collegato come troppopieno di sicurezza.
- Ricollegare il tubo flessibile di riempimento con valvola di non ritorno (1/2").

# Con raccordo di riempimento KFE o con sistema solare installato

- Senza sistema solare: raccordo di riempimento KFE
   ( 7 16 52 15)
  - a raccordo di riempimento e svuotamento di HPSU compact (da figura 3-2 a figura 3-5, pos. 10)
  - con sistema solare: montare il **raccordo di riempimento KFE ( 16 52 12)** all'angolo dell'unità di regolazione e pompa Solaris (RPS3).
- Collegare il tubo flessibile di riempimento con valvola di non ritorno (1/2") al rubinetto KFE precedentemente installato.
- Riempire il serbatoio ad accumulo della HPSU compact finché l'acqua non esce dal raccordo (figura 5-2, pos. 23), che è stato collegato come troppopieno di sicurezza.
- Ricollegare il tubo flessibile di riempimento con valvola di non ritorno (1/2").




Figura 5-2 Riempimento dell'accumulo inerziale - senza sistema sola-

# 5.1.4 Spurgare la pompa di ricircolo e controllare la portata minima



I dispositivi di sicurezza della HPSU compact impediscono il funzionamento della pompa di calore quando,

- la temperatura esterna è <12°C e contemporaneamente
- la temperatura del bollitore è <30°C.</li>

#### Senza Backup-Heater:

La temperatura dell'acqua di accumulo deve essere portata >30 °C mediante un riscaldatore esterno.

#### Con Backup-Heater (BUH):

Con temperatura esterna di <12°C e una temperatura del bollitore <35°C si attiva automaticamente il Backup-Heater (BUH) per riscaldare l'acqua del bollitore a >30°C.

- Per accelerare il procedimento di riscaldamento con BUH, impostare temporaneamente
  - il parametro [Func Heating Rod] a = "1" e
  - il parametro [Power DHW] = a 9000 W.
  - il selettore alla modalità ™ e il parametro [1x acqua calda] su "On".
- Spostare il selettore in modalità di funzionamento "Riscaldamento".
- Impostare la temperatura comfort sulla regolazione della HPSU compact al valore più alto finché l'impianto non parte.
- Impostare il parametro [Temp.-Lim Giorno] al valore massimo nel livello "Config. Circ.Risc.".
  - Impostazione e spiegazione dei parametri dell'impianto, v. manuale di esercizio "Centralina RoCon HP ROTEX ".
- Sfiatare la pompa di circolazione come indicato di seguito:
  - Aprire la vite di sfiato della pompa di circolazione.
  - Far girare il girante della pompa finché l'acqua fuoriesca senza bolle dalla vite di sfiato.
  - Richiudere la vite di sfiato sulla pompa di circolazione.
- Controllare la portata minima con il circuito di riscaldamento chiuso;
  - Portata minima 6-8 kW HPSU compact: >720 l/h
  - Portata minima 11-16 kW HPSU compact: >900 l/h



#### **ATTENZIONE!**

Se la portata minima è troppo ridotta, può avvenire una segnalazione d'errore e lo spegnimento dell'impianto di riscaldamento.

Se la portata minima non è sufficiente:

 Se la pompa non è sufficiente, è necessario montare un separatore idraulico con una pompa di circolazione supplementare (in loco).

#### 5.1.5 Impostazione dei parametri della regolazione

- Impostare la regolazione della HPSU compact in base ai requisiti dell'impianto.
  - Disattivare l'inserimento antilegionella (se non è necessario).
  - Impostazione e spiegazione dei parametri dell'impianto, v. manuale di esercizio "Centralina RoCon HP ROTEX".
- Riportare i valori regolati nella tabella corrispondente del capitolo "Appunti" del manuale di istruzioni.

#### Impostazione dei parametri di messa in funzione

Per l'impostazione dei parametri di messa in funzione, l'installatore deve essere registrato nella regolazione (stato di consegna). In caso contrario, è necessario inserire il codice del tecnico come illustrato di seguito.

Login Tecnico




Figura 5-3 Immissione del codice d'accesso

 Impostare i parametri di messa in funzione in base alla richiesta dell'impianto (v. manuale di esercizio "Centralina ROTEX RoCon HP").




Figura 5-4 Impostazione dei parametri di messa in funzione

# 5.1.6 Impostazione parametri della funzione massetto (solo se necessario)

Per la funzione massetto, la temperatura di mandata viene regolata in base a un programma sequenziale appositamente parametrizzato.

Per maggiori informazioni sulla funzione massetto, la sua attivazione e il decorso, consultare il manuale di esercizio "Centralina RoCon HP ROTEX".

I seguenti lavori di rifinitura sono anche necessari a seconda della variante di collegamento e dopo lo scadere della funzione massetto

- a) In caso di collegamento senza termostato ambientale:
- Impostare la temperatura di mandata desiderata o attivare la regolazione valori nominali dipendente dal clima
- **b)** Con collegamento con termostato ambientale:
- Attivare il termostato ambientale.
- Impostare la temperatura di mandata desiderata o attivare la regolazione valori nominali dipendente dal clima.

#### 5.2 Nuova messa in servizio



#### **ATTENZIONE!**

La messa in funzione in presenza di gelo può causare danni a tutto l'impianto di riscaldamento.

 Mettere in funzione l'impianto a temperature inferiori a 0°C solo se è garantita una temperatura dell'acqua di almeno 5°C nel sistema idraulico e nel serbatoio ad accumulo.

ROTEX raccomanda di non mettere in funzione l'impianto in presenza di condizioni di gelo estreme.



I dispositivi di sicurezza della HPSU compact impediscono il funzionamento della pompa di calore quando,

- la temperatura esterna è <12°C e contemporaneamente
- la temperatura del bollitore è <30°C.</li>

#### Senza Backup-Heater:

Con temperatura esterna <12 °C l'acqua del serbatoio deve essere riscaldata a >30 °C da un bollitore esterno aggiuntivo.

#### Con Backup-Heater (BUH):

Con temperatura esterna di <12°C e una temperatura del bollitore <35°C si attiva automaticamente il Backup-Heater (BUH) per riscaldare l'acqua del bollitore a >30°C.

- Per accelerare il procedimento di riscaldamento con BUH, impostare temporaneamente
  - Il parametro [Func Heating Rod] a = "1" e
  - II parametro [Power DHW] = a 9000 W.
  - Il selettore alla modalità \* e il parametro [1x acqua calda] su "On".
- Controllare l'attacco dell'acqua fredda ed event. riempire lo scambiatore di calore dell'acqua potabile.
- Controllare il livello di riempimento dell'accumulo inerziale e se necessario rabboccare con acqua mediante il raccordo (da figura 3-2 a figura 3-5, pos. 23), che non è stato collegato come troppopieno di sicurezza.
- Impostare il selettore della regolazione sulla modalità di funzionamento desiderata.
- 4. Attendere il termine della fase di avvio.
- Al termine della fase di avviamento, sfiatare l'impianto di riscaldamento in modalità di riscaldamento, controllare la pressione dell'impianto ed event. regolarla (max. 3 bar).
- Eseguire un controllo visivo della tenuta in tutti i punti di collegamento della casa. Chiudere a regola d'arte eventuali perdite.
- 7. Se è collegato un impianto ROTEX Solaris, metterlo in funzione attenendosi alle relative istruzioni. Dopo aver inserito l'impianto ROTEX Solaris, controllare di nuovo il livello di riempimento dell'accumulo inerziale.

#### 6 Messa fuori servizio

#### 6.1 Messa a riposo temporanea



#### ATTENZIONE!

Un impianto di riscaldamento a riposo può gelare a causa delle temperature molto basse e subire dei danni.

- Se sussiste il pericolo di gelate, svuotare l'impianto di riscaldamento messo a riposo, lato acqua.
- Se si decide di non svuotare l'impianto, è necessario garantire la presenza dell'alimentazione di gas e di corrente e lasciare inserito l'interruttore principale esterno.

Se non si ha bisogno della HPSU compact per un periodo prolungato, è possibile disattivarla temporaneamente.



Se il pericolo di gelate per un'alimentazione elettrica non sicura dura solo alcuni giorni, grazie al buon isolamento è possibile evitare lo svuotamento della HPSU compact se la temperatura del bollitore viene costantemente monitorata e non scende sotto +3°C.

Ciò non assicura tuttavia la protezione dal gelo del connesso sistema di distribuzione del calore!

ROTEX raccomanda tuttavia di non scollegare l'impianto dall'alimentazione elettrica bensì di limitarsi a portare il selettore 1 della regolazione su "**Standby**".

In questo modo l'impianto è protetto contro le gelate e inoltre sono attive le funzioni di protezione della pompa e delle valvole.

Se non è possibile garantire l'alimentazione elettrica in caso di pericolo di gelate,

- La HPSU compact deve essere completamente svuotata dell'acqua oppure
- Vanno adottate misure di protezione antigelo adeguate.

#### Svuotamento del serbatoio

- Scollegare la HPSU compact dall'alimentazione elettrica.
- a) Senza sistema solare installato
  - Smontare il troppopieno di sicurezza dal raccordo (vedere figura 3-2 - figura 3-5, pos. 23) di ROTEX HPSU compact.
  - Applicare il troppopieno di sicurezza dal raccordo di riempimento e svuotamento di HPSU compact (vedere figura 3-2 - figura 3-5, pos. 10) (solo questo apre automaticamente la valvola di fondo) e scaricare il contenuto di acqua del bollitore.
- b) Solo per l'impianto solare p=0
  - Smontare il tubo di svuotamento dal raccordo di riempimento e svuotamento di HPSU compact (vedere figura 3-2 - figura 3-5, pos. 23).
  - Collegare il tubo di svuotamento al rubinetto KFE del ritorno solare p=0.
  - Aprire il rubinetto KFE del ritorno solare p=0 e far scaricare l'acqua contenuta nel bollitore.

# Svuotare il circuito di riscaldamento e dell'acqua calda

- Collegare un flessibile di scarico al rubinetto di riempimento/svuotamento della HPSU compact.
- Aprire il rubinetto di riempimento/svuotamento della HPSU compact
- Scaricare il circuito di riscaldamento e dell'acqua calda in base al principio del sifone.

- Scollegare la mandata e il ritorno del riscaldamento e l'afflusso e lo scarico dell'acqua dalla HPSU compact.
- Collegare un flessibile di scarico alla mandata e uno al ritorno del riscaldamento, nonché all'afflusso e allo scarico dell'acqua, in modo che l'apertura del flessibile si trovi a raso del pavimento.
- Svuotare successivamente i singoli scambiatori di calore in base al principio del sifone.

#### 6.2 Messa a riposo definitiva



#### **AVVERTENZA!**

Lo smontaggio non corretto degli impianti di raffreddamento (pompe di calore), dei climatizzatori e dei riscaldatori possono mettere in pericolo la vita e l'incolumità delle persone e pregiudicare il funzionamento degli apparecchi stessi al momento della nuova messa in funzione.

- Gli interventi sulla HPSU compact (ad es. smontaggio di componenti, messa a riposo provvisorio o definitiva dell'impianto) possono essere eseguiti solo da persone autorizzate e in possesso di un titolo di formazione tecnica o professionale che li abiliti allo svolgimento dell'attività in questione, e che abbiano partecipato a un corso di perfezionamento riconosciuto dalle autorità competenti. Si intendono qui, in particolare, personale specializzato in impianti di riscaldamento e di climatizzazione ed elettricisti qualificati, che, in ragione della propria formazione specialistica e delle proprie competenze ed esperienze, sono esperti nell'installazione e nella manutenzione corretta di impianti di riscaldamento, raffreddamento e climatizzazione come pure pompe di calore.
- È imprescindibile attenersi alle avvertenze e indicazioni di sicurezza riportate nelle istruzioni di installazione e relative agli interventi sul sistema del refrigerante.

Una messa a riposo definitiva può essere necessaria quando

- l'impianto è guasto, viene smontato e smaltito.
- i componenti dell'impianto sono guasti, vengono smontati e sostituiti.
- l'impianto o parti dell'impianto vengono smontate e rimontate altrove.

La ROTEX HPSU compact è strutturata in modo da agevolare il montaggio e da rispettare l'ambiente, il che consente di svolgere le attività summenzionate in modo efficiente ed ecocompatibile.

In caso di cambiamento dell'ubicazione o sostituzione di componenti dell'impianto del refrigerante nel sistema di tubazioni:

 Pompare nuovamente il refrigerante nella pompa di calore esterna (vedere le istruzioni per l'installazione e l'uso della pompa di calore esterna in questione).

In caso di smaltimento dell'impianto o sostituzione di componenti del sistema del refrigerante:

 Aspirare il refrigerante dall'impianto e riciclarlo (vedere le istruzioni per l'installazione e l'uso della pompa di calore esterna in questione).



#### ATTENZIONE!

Una fuoriuscita di refrigerante dall'impianto inquina l'ambiente a lungo. Dalla mescolanza di tipi diversi di refrigerante possono svilupparsi miscele di gas tossiche. Se il refrigerante fuoriuscito si mescola a oli, ciò può causare l'inquinamento del terreno.

- Aspirare il refrigerante solo con un apparecchio di riciclaggio adatto.
- Riciclare sempre il refrigerante, separandolo da oli o altri additivi.
- Conservare il refrigerante in contenitori a pressione idonei.
- Smaltire refrigerante, olio e additivi correttamente e nel rispetto delle norme vigenti nel paese di utilizzo.
- Mettere fuori servizio la HPSU compact (vedere sezione 6.1).
- Scollegare la HPSU compact da tutti i collegamenti elettrici, del refrigerante e dell'acqua.
- Smontare in sequenza inversa la HPSU compact o i componenti interessati seguendo le istruzioni di installazione.
- Smaltire la HPSU compact a regola d'arte.

#### Note sullo smaltimento

Il sistema HPSU compact è costituito da componenti non inquinanti. Lo smaltimento produce soltanto rifiuti classificabili nella categoria del riciclo di materiali o della valorizzazione energetica dei rifiuti. I materiali utilizzati idonei alla valorizzazione energetica possono essere smaltiti tramite raccolta differenziata.



Grazie alla configurazione rispettosa dell'ambiente dell'unità HPSU compact, ROTEX ha creato i presupposti per uno smaltimento ecologico. L'utente è responsabile per lo smaltimento del prodotto in modo corretto, competente e conforme alle disposizioni nazionali vigenti in materia nel paese di destinazione dell'apparecchio.



La codifica del prodotto indica che i prodotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti tra i rifiuti domestici non separati.

L'utente è responsabile per lo smaltimento del prodotto in modo corretto, competente e conforme alle disposizioni nazionali vigenti in materia nel paese di destinazione dell'apparecchio.

- Lo smontaggio del sistema e la gestione di refrigerante, olio e altri pezzi sono di esclusiva competenza di un installatore qualificato.
- Smaltimento solo presso uno stabilimento specializzato in riutilizzo e riciclaggio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ditta che ha svolto l'installazione o alle autorità locali competenti.

#### 7 Manutenzione

#### 7.1 Informazioni generali

Un controllo e una manutenzione regolari della HPSU compact riducono i consumi di energia, garantiscono una lunga durata dell'impianto ed un funzionamento sicuro.



Fare eseguire il controllo e la manutenzione da personale specializzato e qualificato in impianti di riscaldamento e di climatizzazione almeno una volta all'anno, possibilmente **prima del periodo di riscaldamento**, In tal modo è possibile prevenire la presenza di guasti durante il periodo di maggiore utilizzo.

ROTEX consiglia di stipulare un contratto di controllo e manutenzione, che assicura un servizio di manutenzione ottimale.

#### Norme di legge

Secondo il Regolamento sui gas (CE) n. 842/2006, articolo 3, gli utenti (o proprietari) devono far eseguire regolarmente i propri impianti di raffreddamento locali, verificare la tenuta ed eliminare eventuali perdite nel più breve tempo possibile.

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione sul circuito del refrigerante devono essere documentati nel manuale per l'utente. Questo obbligo risulta dal regolamento pubblicato il 14 giugno 2006 nel Bollettino UE sui gas fluorati a effetto serra.

Per i sistemi con pompa di calore ROTEX l'utente ha i seguenti obblighi:



Se la quantità di refrigerante necessaria a riempire l'impianto è inferiore a 3 kg, non esiste una normativa europea che stabilisca scadenze per i controlli. Tuttavia ROTEX consiglia di stipulare un contratto di manutenzione e di documentare nel manuale per l'utente i lavori eseguiti per la manutenzione e la garanzia.

- Con una quantità di riempimento totale dell'impianto con refrigerante di 3 kg – 30 kg o a partire da 6 kg in impianti ermetici:
  - → Controlli da parte di personale certificato a intervalli di max 12 mesi.
- Obbligo di documentazione (manutenzione e prova della tenuta) nel manuale per l'utente, con indicazione di tipo e quantità di refrigerante usato o riutilizzato, come pure del metodo di prova impiegato (secondo norma CEN. 1516/2007), che l'utente deve conservare per almeno 5 anni dall'esecuzione e presentare all'autorità competente su richiesta.
- Responsabilità degli utenti di impianti per il recupero di gas F a opera di personale certificato.



Sono certificare le persone, che possiedono per lavori su impianti di raffreddamento (pompe di calore) e climatizzatori fissi un attestato per l'area europea ai sensi del Regolamento sui gas F (CE) n. 842/2006.

- Fino a 3 kg di quantità totale di refrigerante: attestato di categoria 2
- A partire da 3 kg di quantità totale di refrigerante: attestato di categoria 1

#### 7.2 Interventi da svolgere una volta all'anno



#### **AVVERTENZA!**

L'esecuzione errata e non competente di lavori sulla HPSU compact e sui componenti opzionali collegati, può mettere in pericolo l'incolumità e la salute delle persone e pregiudicare il funzionamento di questi componenti.

Lavori sulla HPSU compact (come ad es. manutenzione o riparazione) possono essere eseguiti solo da persone autorizzate e in possesso di un titolo di formazione tecnica o professionale che li abiliti allo svolgimento dell'attività in questione, e che abbiano partecipato a un corso di perfezionamento riconosciuto dalle autorità competenti. Si intendono qui, in particolare, personale specializzato in impianti di riscaldamento e di climatizzazione ed elettricisti qualificati, che, in ragione della propria formazione specialistica e delle proprie competenze ed esperienze, sono esperti nell'installazione e nella manutenzione corretta di impianti di riscaldamento, raffreddamento e climatizzazione come pure pompe di calore.



#### **AVVERTENZA!**

Sotto forma gassosa il refrigerante è più pesante dell'aria. Nelle fosse o in ambienti mal aerati si può raccogliere in concentrazioni elevate. Inalare elevate concentrazioni di refrigerante sotto forma gassosa causa vertigini e sensazione di soffocamento. A contatto con la fiamma libera od oggetti molto caldi, il refrigerante sotto forma gassosa può sviluppare gas letali.

- In caso di lavori al circuito del refrigerante assicurare che il posto di lavoro sia ben aerato.
- Se necessario, prima di iniziare i lavori, svuotare completamente il sistema del refrigerante.
- Non eseguire mai lavori nel circuito del refrigerante in ambienti chiusi o fosse.
- Il refrigerante non deve entrare a contatto con fiamme libere, braci od oggetti molto caldi.
- Non lasciare che il refrigerante si disperda nell'atmosfera (formazione di elevate concentrazioni).
- Dopo la rimozione dei tubi flessibili del Servizio Assistenza dagli attacchi per il riempimento, eseguire un controllo della tenuta nel sistema di raffreddamento. Punti non a tenuta possono causare perdite di refrigerante.



#### **AVVERTENZA!**

Con una pressione atmosferica e temperature ambiente normali, il **refrigerante liquido** evapora così improvvisamente che in caso di **contatto con la pelle o gli occhi** si può verificare un **congelamento dei tessuti** (pericolo di cecità).

- Indossare sempre occhiali e guanti di protezione.
- Non lasciare che il refrigerante si disperda nell'atmosfera (pressione elevata nel punto di uscita).
- Quando si rimuovono i tubi flessibili del Servizio Assistenza dagli attacchi per il riempimento, non tenere mai gli attacchi in direzione del corpo. Potrebbero ancora fuoriuscire residui di refrigerante.



#### **AVVERTENZA!**

Durante il funzionamento, sotto la copertura protettiva della HPSU compact possono aversi temperature massime di 90°C. Durante il funzionamento si hanno temperature dell'acqua calda >60°C.

- Se si toccano componenti durante o dopo il funzionamento, vi è il rischio di ustioni.
- La fuoriuscita di acqua durante lavori di manutenzione e riparazione può causare, in caso di contatto con la pelle, scottature.
- Prima di eseguire gli interventi di ispezione e manutenzione, lasciare raffreddare la HPSU compact per un tempo sufficientemente lungo.
- Indossare i guanti di protezione.



#### **AVVERTENZA!**

Toccando le parti in cui passa la corrente si possono riportare **scosse**, ferite gravissime e bruciature.

- Prima di eseguire degli interventi su parti sotto tensione, scollegarle dalla rete elettrica (spegnere l'interruttore di sicurezza o l'interruttore principale esterno) e bloccarle in modo che non possano riaccendersi inavvertitamente.
- Il collegamento alla rete elettrica e i lavori sui componenti elettrici possono essere effettuati soltanto da personale qualificato e nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti dell'ente per l'erogazione di energia elettrica competente.
- Al termine dei lavori rimontare immediatamente le coperture degli apparecchi e i coperchi d'ispezione.



HPSU compact non richiede una grande manutenzione ed è condizionato dalla struttura. Non è necessario adoperare dispositivi anticorrosione (ad es. anodi anticorrosione). Non è necessario procedere ad interventi di manutenzione, come il cambio di anodi di protezione o la pulizia dell'accumulatore dall'interno.

Controllo del livello di riempimento, event. rabboccare l'acqua.

- Svolgere le verifiche del funzionamento della HPSU compact e di tutti gli accessori installati (booster-heater, Backup-Heater, impianto solare) controllando l'indicazione della temperatura e gli stati di commutazione nelle singole modalità di funzionamento.
- In presenza di ROTEX collegamento e attività di impianto solare di tipo Drain Back, p=0 spegnerlo e svuotare i collettori.
- Se si utilizza la HPSU compact in un sistema bivalente-alternativo; spegnere tutti i generatori termici e disattivare l'unità di regolazione bivalente.
- Controllo visivo delle condizioni generali della HPSU compact.
- Controllo visivo livello del serbatoio dell'accumulatore acqua (indicatore del livello).
  - → Se necessario, rabboccare l'acqua. individuare e rimuovere la causa del livello di riempimento insufficiente.
- Verificare la tenuta, l'assenza di ostacoli e la pendenza del collegamento troppo pieno e del flessibile di troppopieno.
  - → Eventualmente, pulire e posare nuovamente il troppopieno di sicurezza e il flessibile di scarico, sostituire i pezzi danneggiati.
- Controllo visivo dei collegamenti, delle condutture e della valvola limitatrice di sicurezza. In caso di danni, determinare la causa.
  - Sostituire i pezzi danneggiati.
- Controllare tutti i componenti elettrici, le connessioni e i cavi.
  - → Riparare o sostituire le parti danneggiate.
- Controllare la pressione dell'acqua dell'alimentazione di acqua fredda (<6 bar)</li>
  - → Eventualmente, integrazione o regolazione di un riduttore di pressione.
- Controllo della pressione idrica del sistema dalla centralina RoCon HP di HPSU compact.
  - → Eventualmente rabboccare l'acqua nel sistema di riscaldamento finché la lancetta di indicazione della pressione rientri nell'intervallo ammesso.
- Pulire la superficie di plastica della HPSU compact con stracci morbidi e una soluzione detergente delicata. Non utilizzare detergenti contenenti solventi aggressivi, che potrebbero danneggiare la superficie in plastica.
- Manutenzione dell'apparecchio esterno e di altre componenti di riscaldamento collegate a HPSU compact in base alle rispettive norme di installazione e di utilizzo.

#### 7.3 Certificato di manutenzione

 Compilare il certificato di manutenzione allegato al manuale per l'utente della HPSU compact.

#### 8 Errori e malfunzionamenti



#### **ATTENZIONE!**

Le cariche elettrostatiche possono dare luogo a scariche di tensione che possono distruggere i componenti elettronici.

 Prima di toccare la scheda elettronica del pannello di connessione, assicurare un bilanciamento di potenziale (ad es. toccando il supporto del quadro di comando).

# 8.1 Riconoscimento degli errori ed eliminazione dei guasti

La centralina elettronica di ROTEX HPSU compact riconosce, salva e indica i seguenti errori tramite un messaggio di errore nel display:

- segnala un errrore tramite la retroilluminazione rossa del display (v. manuale di istruzioni "Centralina RoCon HP ROTEX") e
- indica un codice di errore nel display (v. tab. 8-2).

Una memoria di errore integrata salva fino a 15 messaggi di errore comparsi per ultimi.

A seconda della modalità di comando, i messaggi di errore vengono inoltrati anche ai regolatori locali o ai termostati ambiente collegati.

#### 8.1.1 Visualizzazione errore attuale



- 1 Messaggio di errore come codice (vedere tab. 8-2)
- 2 Indicazione dell'ubicazione (apparecchio) dell'errore riconosciuto
- 3 Indirizzo bus di dati dell'apparecchio che provoca l'errore

Figura 8-1Visualizzazione di un messaggio di errore corrente (Errore di regolazione)



- 1 Messaggio di errore come codice (vedere tab. 8-2)
- 2 Messaggio di errore come testo in chiaro (vedere tab. 8-2)
- 3 Indicazione dell'ubicazione (apparecchio) dell'errore riconosciuto
- 4 Indirizzo bus di dati dell'apparecchio che provoca l'errore

Figura 8-2 Visualizzazione di un messaggio di errore corrente (Errore pompa di calore)

#### 8.1.2 Lettura della memoria errori

L'ultimo messaggio di errore pervenuto (più recente) è in prima posizione. Tutti i messaggi di errore precedenti vengono spostati indietro a ogni nuovo inserimento. L'16° messaggio di errore viene cancellato all'arrivo di un nuovo messaggio.




Figura 8-3 Lettura della memoria errori

#### 8.1.3 Eliminazione dell'errore

- Determinare e correggere le cause dell'errore.
- Contattore scattato:

Nessuna indicazione sul display della regolazione. Individuare la causa per l'attivazione del contattore ed eliminare il guasto. Avviare nuovamente l'impianto.

- → Una volta eliminata la causa, l'impianto riprende a funzionare normalmente.
- Il contattore non è scattato:
  - a) Non viene indicato alcun codice di errore, ma l'impianto non funziona correttamente. Cercare le cause ed eliminarle (vedere la sezione 8.2).
  - → Una volta eliminata la causa, l'impianto riprende a funzionare normalmente.
  - b) I codici errore vengono visualizzati finché sussistono le condizioni che hanno provocato il malfunzionamento.
     Cercare le cause ed eliminarle (vedere la sezione 8.3).
     Per sbloccare l'impianto è necessario scollegarlo dall'alimentazione elettrica per almeno 10 secondi.
  - → Una volta eliminata la causa, l'impianto riprende a funzionare normalmente.

## 8.2 Guasti

Guasto	Possibile causa	Possibile soluzione
Impianto non funzionante (LED spento, nessuna indicazione sul display)	Tensione di rete assente	<ul> <li>Accendere l'interruttore principale esterno dell'impianto.</li> <li>Inserire il o i fusibili dell'impianto.</li> <li>Sostituire il o i fusibili dell'impianto.</li> </ul>
L'orologio programma-	Ora o giorno non sono impostati corretta- mente.	Impostare l'ora.     Impostare l'ora.
tore non funziona o le fasce orarie program-	L'orologio programmatore è disattivato.	Attivare l'orologio programmatore.
mate sono state eseguite con orari sbagliati.	Durante una fascia oraria l'utente ha effet- tuato una impostazione manuale (ad es. modifica di una temperatura nominale, modi- fica della modalità)	<ul> <li>Disattivare e riattivare l'orologio programmatore.</li> <li>Selezionare la modalità di funzionamento corretta.</li> </ul>
La regolazione non reagisce agli inserimenti.	Il sistema operativo della regolazione è caduto.	<ul><li>Eseguire un RESET della regolazione.</li><li>Riavviare l'impianto (tensione di rete).</li></ul>
I dati di funzionamento non vengono aggiornati	Il sistema operativo della regolazione è caduto.	<ul> <li>Eseguire un RESET della regolazione.</li> <li>Riavviare l'impianto (tensione di rete).</li> <li>Far controllare il sistema da un installatore ROTEX.</li> </ul>
	Modalità riscaldamento spenta (ad es. il pro- gramma orario è in funzionamento ridotto, temperatura esterna troppo alta, parametri per Backup-Heater opzionale (BUH) non cor- rettamente impostati, richiesta di acqua calda attiva)	<ul> <li>Controllare la modalità di esercizio impostata.</li> <li>Controllare i parametri della richiesta.</li> <li>Controllare l'impostazione di ora e giorno nella regolazione.</li> </ul>
L'impianto non riscalda	Il compressore del refrigeratore non funziona.	In presenza di un Backup-Heater:     controllare se il Backup-Heater (BUH) aumenta la     temperatura dell'acqua fino ad almeno 15°C (quando     la temperatura dell'acqua è bassa, il sistema utilizza     prima il Backup-Heater (BUH), per raggiungere la     temperatura minima dell'acqua.). Se necessario     controllare alimentazione elettrica, protezione termica     e relè di surriscaldamento del Backup-Heater (BUH).     Far controllare il sistema da un installatore ROTEX.
	L'impianto si trova nella modalità "Raffreddare".	Cambiare la modalità di funzionamento in "riscaldare".
	Le impostazioni del collegamento di rete per tariffa ridotta e i collegamenti elettrici non coincidono.	<ul> <li>La funzione HT/NT è attiva e il parametro [HT/NT Contact] impostato è errato.</li> <li>Sono possibili anche altre configurazioni, che devono tuttavia corrispondere al tipo di collegamento di rete per tariffa ridotto disponibile nel luogo d'installazione.</li> <li>Il parametro [SMART GRID] p attivo e i collegamenti sono errati.</li> </ul>
	L'azienda elettrica ha inviato il segnale della tariffa elevata.	Attendere un nuovo segnale di tariffa ridotta, che riattiverà l'alimentazione di corrente.

38

Guasto	Possibile causa	Possibile soluzione
	La portata dell'acqua è troppo bassa.	Controllare se tutte le valvole di chiusura del circuito dell'acqua sono completamente aperte.
	Intervalli di valori nominali troppo bassi.	Alzare il parametro [T vbh1 max].
	Regolazione valori nominali dipendente dal clima attiva.	Controllare le impostazioni del livello "Config. Circ.Risc." dei parametri [TempLim Giorno], [Curva riscaldamento] e le impostazioni nella posizione del regolatore *
L'impianto non riscalda a sufficienza	Opzionale: Backup-Heater (BUH) non inserito.	<ul> <li>Controllare l'alimentazione elettrica del Backup-Heater (BUH).</li> <li>È scattato l'interruttore termico del Backup-Heater (BUH).</li> <li>La protezione dal surriscaldamento del Backup-Heater (BUH) è guasta.</li> <li>Verificare i parametri [Func Heating Rod], [BUH s1 power] e [BUH s2 power].</li> </ul>
	Quantità d'acqua nel sistema insufficiente	Controllare la quantità d'acqua e la pressione di mandata disponibile nel vaso di espansione, eventual- mente integrare la quantità d'acqua e regolare nuova- mente la pressione di mandata (vedere le istruzioni di installazione del generatore di calore).
	La produzione di acqua calda richiede troppa potenza dalla pompa di calore.	<ul> <li>Controllare le impostazioni del parametro [Equilibrium Func.] nel livello "Configurazione", sottolivello "Messa in Servizio".</li> <li>Controllare le impostazioni del parametro [Temp. di bivalenza] nel livello "Configurazione", sottolivello "Config. Impianto".</li> </ul>
	DIP switch configurato in modo errato	Controllare la posizione dello switch DIP della scheda A1P (vedere sezione 8.4).
	Produzione di acqua calda disattivata (ad es. il programma orario è in funzionamento ridotto, parametri per la produzione di acqua calda impostati non correttamente).	Controllare la modalità di esercizio impostata.     Controllare i parametri della richiesta.
	Temperatura di carica del bollitore troppo bassa.	Aumentare la temperatura nominale per l'acqua calda.
	Tasso di prelievo troppo alto.	Ridurre il tasso di prelievo, limitare la portata.
L'acqua non si riscalda	Potenza della pompa di calore troppo bassa.	Verificare se ci sono sovrapposizioni nelle program- mazioni orarie per il riscaldamento ambiente e la produzione di acqua calda.
L acqua non si fiscalua	Quantità d'acqua nel sistema insufficiente.	Controllare la quantità d'acqua e la pressione di mandata disponibile nel vaso di espansione, eventual- mente integrare la quantità d'acqua e regolare nuova- mente la pressione di mandata (vedere le istruzioni di installazione)
	Opzionale: Backup-Heater (BUH) non inserito.	<ul> <li>Controllare l'alimentazione di rete del riscaldatore elettrico.</li> <li>L'interruttore termico del riscaldatore elettrico è scattato.</li> <li>Protezione surriscaldamento del riscaldatore elettrico difettosa.</li> <li>In presenza di un Backup-Heater (BUH): verificare i parametri [Funzione EHS] e [Potenza EHS WW].</li> </ul>

## 8 Errori e malfunzionamenti

Guasto	Possibile causa	Possibile soluzione
	La portata dell'acqua è troppo bassa.	<ul> <li>Controllare se tutte le valvole di chiusura del circuito dell'acqua sono completamente aperte.</li> <li>Controllare se il vaso di espansione sia guasto.</li> <li>Spurgare completamente il sistema.</li> <li>Controllare sulla regolazione (selettore in posizione ①), che la pressione dell'acqua sia sufficiente (&gt;0,5 bar).</li> <li>Controllare che la resistenza nel circuito dell'acqua non sia troppo alta per la pompa (vedere "Dati tecnici" nelle istruzioni di installazione).</li> </ul>
II raffreddamento ambiente non raffredda	"Raffreddare" disattivato (es. l'orario programmato è in funzionamento ridotto, la temperatura esterna è troppo bassa).	<ul> <li>Controllare la modalità di esercizio impostata.</li> <li>Controllare i parametri della richiesta.</li> <li>Controllare l'impostazione di ora e giorno nella regolazione.</li> </ul>
	Il compressore del refrigeratore non funziona.	Attendere fino al raggiungimento della temperatura minima dell'acqua (15°C). Quando la temperatura dell'acqua è bassa, il sistema utilizza prima eventualmente il Backup-Heater (BUH) opzionale per raggiungere la temperatura minima dell'acqua.     Far controllare il sistema da un installatore ROTEX.
	L'impianto si trova nella modalità "riscaldare".	Cambiare la modalità di funzionamento in "Raffreddare".
Potenza di raffredda- mento del raffredda- mento ambiente troppo	La portata dell'acqua è troppo bassa.	<ul> <li>Controllare se tutte le valvole di chiusura del circuito dell'acqua sono completamente aperte.</li> <li>Controllare se il filtro dell'acqua è sporco.</li> <li>Controllare se il vaso di espansione è guasto.</li> <li>Sfiatare completamente il sistema.</li> <li>Controllare sulla regolazione (selettore in posizione ①), che la pressione dell'acqua sia sufficiente (&gt;0,5 bar).</li> <li>Controllare che la resistenza nel circuito dell'acqua non sia troppo alta per la pompa (vedere "Dati tecnici" nelle istruzioni di installazione).</li> </ul>
bassa	Quantità d'acqua nel sistema insufficiente.	Controllare la quantità d'acqua e la pressione di mandata disponibile nel vaso di espansione, eventual- mente integrare la quantità d'acqua e regolare nuova- mente la pressione di mandata (vedere "Portata minima" nelle istruzioni di installazione).
	La quantità di refrigerante nel sistema è troppo bassa o troppo alta.	Far controllare la quantità di refrigerante da un instal- latore ROTEX. verificando anche la tenuta del sistema.
	Aria nel circuito dell'acqua.	Sfiatare completamente il circuito dell'acqua.
	Rumori provocati da vibrazioni.	Controllare se la HPSU compact, i suoi componenti e le coperture sono fissati correttamente.
La pompa di circolazione	Danni ai cuscinetti della pompa di circolazione.	Ridurre il numero di giri della pompa, sostituire la pompa di circolazione.
La pompa di circolazione è eccessivamente rumo- rosa durante il funziona- mento.	Pressione acqua all'entrata della pompa troppo bassa.	<ul> <li>Controllare sulla regolazione (selettore in posizione         <ul> <li>(1) ), che la pressione dell'acqua sia sufficiente</li> <li>(&gt;0,5 bar).</li> </ul> </li> <li>Controllare se il manometro funziona correttamente (collegamento di un manometro esterno).</li> <li>Controllare se il vaso di espansione non è guasto e la pressione di mandata è impostata correttamente (vedere le istruzioni di installazione).</li> </ul>

Guasto	Possibile causa	Possibile soluzione
	Il vaso di espansione è guasto.	Sostituire il vaso di espansione.
	La quantità di acqua o la pressione dell'acqua nel sistema è troppo alta.	Controllare sulla regolazione (selettore in posizione "Info" (1)), che la pressione dell'acqua sia sufficiente (>0,5 bar) (deve essere inferiore alla pressione massima indicata) ed eventualmente scaricare acqua finché la pressione non si trova nella fascia centrale.
La valvola limitatrice di sicurezza non è a tenuta o è costantemente aperta	La valvola limitatrice di sicurezza è inceppata.	Controllare la valvola limitatrice di sicurezza, se necessario sostituirla.     Girare in senso antiorario il pulsante rosso sulla valvola limitatrice di sicurezza. Se si percepiscono dei battiti, è necessario sostituire la valvola limitatrice di sicurezza.     In presenza in una fuoriuscita costante di acqua, chiudere la valvola di intercettazione dell'entrata e dello scarico.

Tab. 8-1 Possibili guasti dell'unità HPSU compact

## 8.3 Codici d'errore

Co	de	Segnalazione	Componente/	Errori e possibili cause
Display	Interno	d'errore	Denominazione	
9001	80	Err. T-ritorno	Sonda di temperatura uscita acqua	Sensore temperatura di ritorno t <sub>R2</sub> guasto.
9002	81	Err. sonda man- data	Sonda di temperatura entrata acqua	Sensore di temperatura di mandata t <sub>V2</sub> guasto.
9003	89	Err. Funz. antigelo.	Avaria della funzione anti- gelo dello scambiatore ter-	Avaria della funzione antigelo dello scambiatore di calore dell'acqua a causa di una portata dell'acqua troppo bassa. Vedere codice di errore "7H".
			mico dell'acqua	Avaria della funzione antigelo dello scambiatore di calore dell'acqua a causa di una carenza di refrigerante nell'impianto.
9004	7H	Err. portata	Problema di portata nel circuito acqua	La portata dell'acqua è troppo bassa o non presente, è necessaria una portata idrica minima:  HPSU compact 6-8 kW: >720 l/h  HPSU compact 11-16 kW: >900 l/h.  Controllare i seguenti punti:  Tutte le valvole di chiusura del circuito dell'acqua devono essere completamente aperte.  I filtri dell'acqua opzionali non devono essere sporchi.  L'impianto deve funzionare con valori che rientrino nell'intervallo di esercizio.  L'impianto deve essere completamente sfiatato.  Controllare sulla regolazione (selettore in posizione ①), che la pressione dell'acqua sia sufficiente (>0,5 bar).  La pressione statica esterna deve corrispondere alla linea caratteristica riportata nei dati tecnici del generatore di calore. Una pressione maggiore è indizio di una resistenza interna nel circuito dell'acqua.  Il vaso di espansione è guasto.  Se questo errore si verifica durante lo sbrinamento nella modalità riscaldamento ambiente o produzione di acqua calda. In presenza di un Backup-Heater opzionale: controllarne l'alimentazione di corrente e i fusibili.  Nella centralina della HPSU compact, controllare il fusibile pompa (FU1) e il fusibile della scheda (F1).
9005	8F	T-mandata >75°C	Temperatura dell'acqua erogata nella HPSU com- pact >75°C	La temperatura dell'acqua erogata nella HPSU compact è troppo alta (>65°C).  — La sonda di temperatura dell'acqua erogata fornisce valori
9006	8H	T-mandata >65°C	Temperatura dell'acqua erogata nella HPSU com- pact >65°C	non corretti. oppure  In presenza di un Backup-Heater: STB nel Backup-Heater (BUH) scattato.

## 8 Errori e malfunzionamenti

	ode	Segnalazione	Componente/	Errori e possibili cause
Display	Interno	d'errore	Denominazione	
9007	A1	FI scheda prin. difett.	Scheda A1P HPSU compact	Indicazione guasti. Contattare l'installatore ROTEX.
9008	A5	Err. sonda raffres. FE	Temperatura refrigerante al di fuori dell'intervallo valido	<ul> <li>Nessuna riduzione di calore allo scambiatore di calore a piastre</li> <li>Controllare la portata.</li> <li>Se la portata è corretta, sostituire la sonda del refrigerante.</li> </ul>
9009	AA	Err. STB	Opzionale: LTS Backup- Heater (BUH)	STB nel Backup-Heater (BUH) scattato.  • Controllare la posizione dell'LTS e sbloccarlo.
9010	AC	ILII. STB	Ponticello sulla scheda elettronica A1P	Ponticello del connettore "X21A" sulla scheda elettronica A1P mancante.
9011	C0	Err. flowsensor	FlowSensor	Il Flowsensor della HPSU compact è difettoso.
9012	C4	Err. sonda man- data	Sensore di temperatura scambiatore di calore	Il sensore di temperatura dello scambiatore di calore della HPSU compact è difettoso.
9013	E1	FE scheda prin. difett.	Scheda pompa di calore esterna (RRLQ)	Indicazione guasti. Contattare l'installatore ROTEX.
9014	E3	Sovrapress. refrig.	Pressione nel sistema del refrigerante	Pressione nel sistema del refrigerante troppo alta. L'impianto deve funzionare con valori che rientrino nell'intervallo di esercizio.
9015	E4	Depress. refrig.	Sensore di bassa pres- sione pompa di calore esterna (RRLQ)	Il sensore di bassa pressione della pompa di calore esterna (RRLQ) è attivato. Controllare se nell'impianto ci sono perdite di refrigerante, event. controllare il sensore di bassa pressione (cortocircuito).
9016	E5	Prot. carico comp.	Relè sovraccarico com- pressore refrigerante	Relè sovraccarico compressore refrigerante scattato. L'impianto deve funzionare con valori che rientrino nell'intervallo di esercizio.
9017	E7	Venti. bloccato	Blocco ventilatore pompa di calore esterna (RRLQ)	Un ventilatore della pompa di calore esterna (RRLQ) è bloccato. Controllare se sono presenti impurità nel ventilatore o se è guasto.
9018	E9	Valvola espan- sione	Valvola di espansione elettronica	La valvola di espansione elettronica della pompa di calore esterna (RRLQ) è guasta.
9019	EC	T-acqua calda >85°C	Temperature nel bollitore interno troppo alta	La sonda di temperatura del bollitore fornisce un valore >85° C. Controllare se la sonda di temperatura indica il valore corretto. In presenza di un Backup-Heater: Inoltro segnale STB funzione Booster errato. Controllare la connessione. Controllare l'eventuale cortocircuito del contattore del Backup-Heater. In presenza di un booster-heater: Controllare l'eventuale cortocircuito del contattore del booster-heater.
9020	F3	Sovra T-evapora- tore	Temperatura di eroga- zione dello scambiatore di calore della pompa di calore esterna (RRLQ) troppo alta	La temperatura di erogazione dello scambiatore di calore della pompa di calore esterna (RRLQ) raggiunge valori troppo alti a causa di un blocco. Eliminare l'eventuale sporcizia dello scambiatore di calore. Se la segnalazione d'errore persiste, contattare installatore ROTEX.
9021	НЗ	Sistema HPS	Sistema della pompa di calore (solo per impianto da 11- 16 kW)	Errore interno nel sistema della pompa di calore. Contattare l'installatore ROTEX.
9022	H9	Err. sonda AT	Sonda di temperatura pompa di calore esterna (RRLQ)	La sonda di temperatura esterna della pompa di calore esterna (RRLQ) è guasta.
9023	нс	Err. sonda T-ACS	Sonda di temperatura bol- litore	La sonda di temperatura o il cavo di collegamento della sonda termica del bollitore sono difettosi
9024	J1	Sensore pressione	Sensore pressione	
9025	J3	Err. T-ritorno	Termistore scarico	
9026	J5	Err. sonda tubo aspira.	Sonda di temperatura tubo di aspirazione	Indicazione guasti. Contattare l'installatore ROTEX.
9027	J6	Sonda Aircoil Defrost	Sonda di temperatura Aircoil	
9028	J7	Sonda Aircoil Temp.	Sonda di temperatura Aircoil	
9029	J8	Err. sonda raffres. FE	Sonda di temperatura tubatura del liquido	La sonda di temperatura della condotta del liquido all'interno della pompa di calore esterna (RRLQ) è guasta. Contattare l'installatore ROTEX.

Code Seg		Segnalazione Componente/		Errori e possibili cause		
Display	Interno	d'errore	Denominazione			
9030	L4		Componenti elettrici			
9031	L5		Componenti elettrici			
9032	L8	Guasto elettrico	Componenti elettrici			
9033	L9		Componenti elettrici			
9034	LC		Componenti elettrici	Indicazione guasti. Contattare l'installatore ROTEX.		
9035	P1	FE scheda prin. difett.	Scheda pompa di calore esterna (RRLQ)			
9036	P4	Guasto elettrico	Componenti elettrici			
9037	PJ	Impostazione potenza	Impostazione della capa- cità errata			
9038	U0	Perdita refrige- rante	Perdita di refrigerante	Nell'impianto c'è poco refrigerante o non ce n'è affatto. Controllare la tenuta dell'impianto, ripararlo e riempirlo nuovamente.		
9039	U2	Sotto-/Sovraten- sione	Circuito elettrico principale senza tensione di rete	Indicazione guasti. Contattare l'installatore ROTEX.		
9040	U3	Funzione massetto	Funzione massetto attiva	Nessun errore.		
9041	U4		Errore di comunicazione			
9042	U5	Err. di trasmis-	Errore di comunicazione	Indicazione guasti. Contattare l'installatore ROTEX.		
9043	U7	sione	Errore di comunicazione	The desire guastic contactors installations from Ex.		
9044	UA		Errore di comunicazione			
E75	_	_	Sonda di temperatura esterna	Sonda di temperatura esterna difettosa.		
E76	_	_	Sonda di temperatura acqua calda	Sonda di temperatura acqua calda difettosa.		
E81	_	_	Scheda RoCon BM1	Archivio parametri in EEPROM guasto.		
E88	_	_	Scheda RoCon BM1	Archivio parametri nella memoria flash esterna guasto.		
E91	_	_	Moduli CAN collegati	Identificazione del bus di un modulo CAN presente due volte.		
E128	_	_	Sonde di temperatura	Sonda di temperatura sul sensore di portata difettosa.		
E129	_	_	Sensore pressione	Sensore pressione difettoso.		
E200	_	_	Errore di comunicazione	La comunicazione modbus fra l'unità di comando BM1 e la scheda principale A1P è disturbata. Controllare il cablaggio, controllare la scheda RTXAL4.		
E8005	_	_	Pressione dell'acqua della rete riscaldamento troppo bassa	La pressione dell'acqua è scesa sotto al valore minimo consentito.		
E9000	_	_	Messaggio temporaneo interno	Se il messaggio viene mostrato per un periodo di tempo pro- lungato, contattare il team di assistenza ROTEX.		
W8006		_	Rete riscaldamento	Perdita di pressione massima consentita superata.		
W8007	_	_	Pressione dell'acqua della rete riscaldamento troppo alta	La pressione dell'acqua ha superato il valore massimo consentito.		

Tab. 8-2 Codici d'errore della regolazione della HPSU compact



Attenersi alla coppia di serraggio massima di 10 Nm per:  $T_{V1}$ ,  $T_{V2}$ ,  $T_{V, BH1}$ ,  $T_{V, BH2}$ ,  $T_{R2}$ .

## 8.4 Configurazione interruttore DIP



#### **AVVERTENZA!**

Per modificare le impostazioni degli interruttori DIP, togliere la tensione all'impianto.

- → In caso di mancata osservanza la HPSU compact può subire danni.
- Controllare le impostazioni degli interruttori DIP nella scheda A1P della HPSU compact ed eventualmente modificarle (vedere tab. 8-3).

L'impostazione predefinita deve essere modificata solo se ad es. si sono collegati accessori opzionali.



Le impostazioni degli interruttori DIP vengono rilevate solo dopo una breve interruzione dell'alimentazione di tensione.




Figura 8-4 Impostazione interruttore DIP SS2

Interruttore DIP	N.	. Descrizione Regolazio		azione
	1	Non modificare.	_	_*
	2	Produzione di acqua calda	On*	Off
SS2	3	Termostato ambien- tale/funzionamento conti- nuo della pompa	On	Off*
	4	Non modificare.	_	_*

Tab. 8-3 Impostazioni degli interruttori DIP (\* = regolazione di fabbrica)

### 9 Allacciamento idraulico del sistema



### **AVVERTENZA!**

Nel bollitore solare si possono presentare temperature elevate. Nell'impianto dell'acqua calda si deve prevedere una sufficiente protezione antiscottature (ad es. miscelatore termostatico dell'acqua calda).



Nel seguito viene descritta una selezione degli schemi d'impianto installati più frequentemente. Gli schemi d'impianto mostrati sono degli esempi e non rimpiazzano in alcun caso un'accurata progettazione dell'impianto. Ulteriori schemi si possono trovare nella homepage ROTEX.



#### **ATTENZIONE!**

Come opzione gli apparecchi ROTEX possono essere equipaggiati con valvole di ritegno ( 16 50 70) in plastica. Questi sono idonei per temperature di funzionamento massime di 95°C. Se uno scambiatore termico deve funzionare con più di 95°C, si deve installare un'altra valvola di ritegno lato murario.




Figura 9-1 HPSU compact (tutti i tipi) con DrainBack Solar p=0 (Vedere legenda tab. 9-1)




Figura 9-2 HPSU compact (tipi BIV) bivalente in parallelo con caldaia A1 senza integrazione solare (Vedere legenda tab. 9-1)




Figura 9-3 HPSU compact (tipi BIV) bivalente in parallelo con caldaia A1 e DrainBack Solar p=0 (Vedere legenda tab. 9-1)




Figura 9-4 HPSU compact (508/516) con caldaia a legna <8kW senza integrazione Solar (Vedere legenda tab. 9-1)




Figura 9-5 HPSU compact (tipi BIV 508/516) con caldaia a legna <8kW e DrainBack Solar p=0 (Vedere legenda tab. 9-1)

Sigla	Significato
1	Rete di distribuzione dell'acqua fredda
2	Rete di distribuzione dell'acqua calda
3	Mandata riscaldamento
4	Ritorno riscaldamento
5	Circuito miscelato
6	Uscita ricircolo
	Valvola di non ritorno a farfalla, valvola antiri-
7	torno
7a	Valvole di ritegno
8	Circuito solare
9	Tubatura del gas (refrigerante)
10	Tubatura del liquido (refrigerante)
3UV1	Valvola a 3 vie (DHW)
3UV2	Valvola a 3 vie (raffreddamento)
3UV3	Valvola a 3 vie (integrazione riscaldamento)
3UVB	Valvola a 3 vie (integrazione riscaldamento,
3078	regolata)
A1	A1 Caldaia a gas a condensazione
AUX	Cavo di comando richiesta caldaia
	(v. capitolo 4.4.18)
BUH	Backup-Heater
BSK	Contatto di blocco bruciatore in RPS3
BV	Valvola di bypass
С	Compressore refrigerante
CON SX	Ampliamento bollitore
CW	Acqua fredda
DHW	Acqua calda
E	Valvola di espansione
FLG	FlowGuard - Valvola di regolazione Solaris con indicatore di portata
FLS	FlowSensor - Misurazione della portata e della temperatura di mandata Solaris
S-H	Bollitore ad accumulo SCS 538/16/0-DB
H <sub>1,</sub> H <sub>2</sub> H <sub>m</sub>	Circuiti di riscaldamento
HYW	Deviatore idraulico
MAG	Vaso di espansione a membrana
MIX	Miscelatore 3 vie con motore di comando
MK1	Gruppo miscelatore con pompa ad alta efficienza
MK2	Gruppo miscelatore con pompa ad alta efficienza (regolazione PWM)
Р	Pompa d alta efficienza
P <sub>1</sub>	Pompa del circuito di riscaldamento
P <sub>HP</sub>	Pompa di circolazione riscaldamento
P <sub>K</sub>	Pompa di ricircolo
P <sub>MI</sub>	Pompa del circuito miscelato
P <sub>S1</sub>	Pompa di esercizio Solar p=0 + +p
P <sub>S2</sub>	Pompa di aumento pressione Solar p=0
P <sub>W1</sub>	Pompa del circuito principale W <sub>EX</sub>
P <sub>W2</sub>	Pompa del circuito secondario W <sub>EX</sub>
P <sub>Z</sub>	Pompa di ricircolo
PWT	Scambiatore di calore a piastre (condensatore)
RLB	Limitatore temperatura di ritorno

Sigla	Significato
RoCon BF	Regolazione caldaia a condensazione A1
RoCon HP	Centralina HPSU compact
RoCon M1	Regolazione circuito miscelato
RPS3	Gruppo di regolazione e pompaggio Solar p=0
RRLQ	Pompa di calore esterna
RT	Termostato ambiente
SAA1	Collegamento bollitore (Caldaia a condensazione A1)
SAH	Collegamento bollitore (Caldaia a legna)
SK	Campo di collettori solari
SV	Valvola di sicurezza contro sovrappressioni
t <sub>AU</sub>	Sonda di temperatura esterna RoCon OT1 (v. capitolo 4.4.10)
t <sub>DHW</sub>	Sonda di temperatura del bollitore (Generatore di calore)
t <sub>DHW, A1</sub>	Sonda di temperatura del bollitore (Caldaia a condensazione A1)
t <sub>MI</sub>	Sonda di temperatura mandata circuito miscelato
t <sub>RH</sub>	Sonda di temperatura di ritorno del circuito di riscaldamento
t <sub>K</sub>	Sonda di temperatura collettore Solaris
t <sub>R</sub>	Sonda temperatura di ritorno Solaris
t <sub>S</sub>	Sonda di temperatura del bollitore Solaris
t <sub>V</sub>	Sonda temperatura di mandata Solaris
TMV	Valvola termostatica 3 vie per aumento temperatura di ritorno
V	Ventilatore (Evaporatore)
VS	Miscelatore termostatico VTA32
W <sub>EX</sub>	Generatore termico esterno
(i4)	Rispettare le indicazioni per il collegamento elettrico!

Tab. 9-1 Sigle degli schemi idraulici

## 10 Dati tecnici

## 10.1 Dati apparecchio

## 10.1.1 HPSU compact 304/308

		Unità di	HPSU compact			
		misura	304 DB	308 DB	304 BIV	308 BIV
Utilizzabile con pomp	oa di calore esterna		RRLQ004C AV3	RRLQ00 (6/8)CAV3	RRLQ004C AV3	RRLQ00 (6/8)CAV3
Dimensioni e pesi					l	
Dimensioni (H x L x F	P)	cm		195 x 61	,5 x 59,5	
Peso vuoto		kg	8	7	9	2
Componenti princip	pali	•				
	Modello		G	rundfos UPM	2 15-70 CES8	37
	Livelli di numeri di giri			PV	VM	
Daman di sissala	Tensione	V		2	30	
Pompa di circola- zione acqua	Frequenza	Hz		5	50	
zione acqua	Grado di protezione			IP	42	
	Corrente	Α		0,	38	
	Potenza nominale massima	W		4	<b>1</b> 5	
	Modello		Scambiat	ore di calore	a piastre in ac	ciaio inox
	Numero		1			
Scambiatore di calore	Volumi		0,67			
(Acqua/refrigerante)	Portata minima <sup>2)</sup>	l/min	3,5			
(rioqualitonigoranic)	Portata massima	l/min	40			
	Isolamento		EPP			
Serbatoio ad accum	nulo	•				
Capacità totale dell'a	ccumulatore	Litri	300			
Temperatura massim	na consentita dell'acqua del bollitore	°C		8	35	
Dispersione termica	a 60°C	kWh/24h		1	,3	
Scambiatore di	Contenuto d'acqua scambiatore di calore	Litri		27	7,8	
calore acqua pota-	Pressione d'esercizio massima	bar			6	
bile (acciaio inox 1.4404)	Superficie dello scambiatore di calore dell'acqua potabile	m <sup>2</sup>	5,8			
Scambiatore di	Contenuto d'acqua scambiatore di calore	Litri	13,2			
calore per carica bol- litore (acciaio inox 1.4404)	Superficie dello scambiatore di calore	m <sup>2</sup>	2,7			
Scambiatore di	Contenuto d'acqua scambiatore di calore	Litri	_	<b>—</b> 4,2		
calore Drucksolar (acciaio inox 1.4404)	Superficie dello scambiatore di calore	m <sup>2</sup>	— 0,8		.8	

			Unità di	di HPSU compact			
			misura	304 DB	308 DB	304 BIV	308 BIV
	Quantità di acqua calda senza riscaldamento integrativo con tasso di prelievo (8 l/min /12 l/min) 3)		l/min	184 / 153			
	(TKW=10°C / TWW=4	0°C / TSP=50°C)					
	Quantità di acqua calda senza riscaldamento integrativo con tasso di prelievo (8 l/min /12 l/min) 3)		l/min		282	/ 252	
	(TKW=10°C / TWW=4						
Prestazioni termo- tecniche	integrativo con tasso o /12 l/min) 3)		l/min		352	/ 321	
	(TKW=10°C / TWW=4	•					
	Tempo di ri-riscaldame prelievo:	ento (Wh) al tasso di					
	140 I = 5820 Wh (Ø qu vasca)	uantità di prelievo	l/min	90	45	90	45
	90 I = 3660 Wh (Ø qua cia)	antità di prelievo doc-		55	30	55	30
Collegamenti tuba-	Acqua fredda-calda		Pollici			AG	
zioni	Mandata-ritorno riscale	damento	Pollici			IG	
	Collegamenti Solar		Pollici	1" IG			
Circuito del refriger	ante						
Numero di circuiti				1			
	Nun	nero		2			
Collegamenti tuba-	Tubatura del fluido Modello		Pollici	Svasatura			
zioni	Tabatara dol maido	Diametro esterno	Pollici		1/4" AG		
	Tubatura del gas	Modello		Svasatura			
	3	Diametro esterno	Pollici	5/8" AG			
Dati di esercizio	T <del>=</del>						
	Temperatura di man- data per la funzione di riscaldamento/raf-	Riscaldamento (min/max)	°C	da 15 a 55			
Intervallo di esercizio	freddamento ambiente	Raffreddamento (min/max)	°C	da 5 a 22			
	Riscaldamento acqua calda (con BUH) Riscaldamento (min/max)		°C	da 25 a 80			
Livello sonoro	Potenza acustica		dBA	42			
	Pressione acustica 1)		dBA		2	28	
Dati elettrici							
	Fasi					1	
Alimentazione di ten-			V	230			
sione	Campo di tensione		V	Tensione ±10%			
	Frequenza		Hz		5	50	
Collogomente alla	Apparecchio esterno p			4G			
Collegamento alla rete	Pompa di calore ester	na			3	G	
	Riscaldamento aggiuntivo opzionale	Backup-Heater (BUH)			3G (1 fase)	/ 5G (3 fasi)	
Numero d'ordine	Funzi riscaldamento/raf	one di freddamento 🎇	\ <b>\</b>	14 15 30	14 15 34	14 15 31dat	14 15 35
	Solo funzione o	li riscaldamento		14 15 39	14 15 40	14 15 42	14 15 43
			ļ Į				

Tab. 10-1 Dati di base HPSU compact 304/308

<sup>)</sup> Con una distanza di riferimento di 1 m.

<sup>2)</sup> Prima dello spegnimento di sicurezza.

Caricato completamente con scambiatore di calore per carica bollitore.

## 10.1.2 HPSU compact 508/516

		Unità di		HPSU o	compact						
		misura	508 DB	516 DB	508 BIV	516 BIV					
Utilizzabile con pom	pa di calore esterna		RRLQ00(6/8) CAV3		RRLQ00(6/8)	RRLQ0 (11/14/16)CA (V3/W1)					
Dimensioni e pesi		1				·					
Dimensioni (H x L x	P)	cm		195 x	79 x 79						
Peso vuoto	,	kg	114	116	119	121					
Componenti princi	pali										
	Modello		Grundfos UPM2 15-70 CES87								
	Livelli di numeri di giri		PWM								
	Tensione	V	230								
Pompa di circola-	Frequenza	Hz		50							
zione acqua	Grado di protezione			IP	42						
	Corrente	Α		0.	38						
	Potenza nominale massima	W		<u>*</u>	15						
	Modello		Scambi	atore di calore	a piastre in acc	iaio inox					
Scambiatore di	Numero				1						
calore	Volumi			0.	67						
(Acqua/Refrige-	Portata minima <sup>2)</sup>	l/min		<u> </u>	,5						
rante)	Portata massima	l/min			10						
	Isolamento				PP						
Serbatoio ad accur					•						
Capacità totale dell'a		Litri	500								
•	ma consentita dell'acqua del bollitore	°C	85								
Dispersione termica	•	kWh/24h	1,4								
Dispersione termica	Contenuto d'acqua scambiatore di	Litri	1,7								
Scambiatore di	calore		29								
calore acqua pota-	Pressione d'esercizio massima	Bar			6						
bile (Acciaio inox 1.4404)	Superficie dello scambiatore di calore dell'acqua potabile	m <sup>2</sup>	6								
Scambiatore di calore per carica	Contenuto d'acqua scambiatore di calore	Litri		12,1							
bollitore (Acciaio inox 1.4404)	Superficie dello scambiatore di calore	m <sup>2</sup>	2,5								
Scambiatore di calore Drucksolar	Contenuto d'acqua scambiatore di calore	Litri		12,5	— 12,5						
(Acciaio inox 1.4404)	Superficie dello scambiatore di calore	m <sup>2</sup>	_	1,7	_	1,7					
	Quantità di acqua calda senza riscaldamento integrativo con tasso di prelievo (8 l/min /12 l/min) 3)	l/min		364 / 318 324 / 282 328 <sup>4)</sup> / 276 <sup>4)</sup> 288 <sup>4)</sup> / 240							
	(TKW=10°C / TWW=40°C / TSP=50°C)										
	Quantità di acqua calda senza riscaldamento integrativo con tasso di prelievo (8 l/min /12 l/min) 3)	l/min	540	540 / 494 492 / 444							
	(TKW=10°C / TWW=40°C / TSP=60°C)										
Prestazioni termo- tecniche	Quantità di acqua calda senza riscaldamento integrativo con tasso di prelievo (8 l/min /12 l/min) 3)	l/min	612	612 / 564 560 /							
	(TKW=10°C / TWW=40°C / TSP=65°C)										
	Tempo di ri-riscaldamento (Wh) al tasso di prelievo:										
	140 I = 5820 Wh (Ø quantità di prelievo vasca)	l/min	45	25	45	25					
	90 I = 3660 Wh (Ø quantità di prelievo doccia)		30	17	30	17					

#### Dati tecnici 10

			Unità di	HPSU compact								
			misura	508 DB	516 DB	508 BIV	516 BIV					
0.11	Acqua fredda-calda		Pollici	1" AG								
Collegamenti tuba- zioni	Mandata-ritorno riscal	damento	Pollici	1" IG								
210111	Collegamenti Solar		Pollici	1" IG								
Circuito del refrige	rante											
Numero di circuiti				1								
	Nume	ero		2								
Calla gama anti tuba	Tubatura del fluido	Modello	Pollici	ollici Svasatura								
Collegamenti tuba- zioni	Tubatura dei iluido	Diametro esterno	Pollici	1/4" AG	1/4" AG	3/8" AG						
210111	tubatura del gas	Modello			Svas	atura						
	lubatura dei gas	Diametro esterno	Pollici	5/8" AG								
Dati di esercizio												
	Temperatura di man- data per la funzione	Riscaldamento (min/max)	°C	da 15 a 55								
Intervallo di esercizio	di riscaldamento/raf- freddamento ambiente	Raffreddamento (min/max)	°C	da 5 a 22								
	Riscaldamento acqua calda (con BUH)	Riscaldamento (min/max)	°C	da 25 a 80								
Livello sonoro	Potenza acustica		dBA	42	66	42	66					
Livello sonoro	Pressione acustica 1)		dBA	28	32	28	32					
Dati elettrici			<u> </u>									
	Fasi			1								
Alimentazione di	Tensione		V	230								
tensione	Campo di tensione		V	Tensione ±10%								
	Frequenza		Hz	50								
Collegamento alla rete	Apparecchio esterno per HPSU compact	oompa di calore		4G								
	Pompa di calore ester	na		3G	3G / 5G	3G	3G / 5G					
	Riscaldamento aggiuntivo opzionale		3G (1 fase) / 5G (3 fasi)									
Numero d'ordine	Funzior riscaldamento/raffro	\ <b>\</b>	14 15 32	14 15 33	14 15 36	14 15 37						
	Solo funzione di i	(+)	••	14 15 41	14 15 38	14 15 44	14 15 45					

Tab. 10-2 Dati di base HPSU compact 508

Con una distanza di riferimento di 1 m. 1)

Prima dello spegnimento di sicurezza.

<sup>2)</sup> 3) 4) Caricato completamente con scambiatore di calore per carica bollitore.

Bollitore caricato solo con pompa di calore senza resistenza elettrica.


### 10.2 Linee caratteristiche

#### 10.2.1 Linee caratteristiche delle sonde

Sonde di temperatura																
		Tempe	Temperatura misurata in °C													
		-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	Resistenza sonda in kOhm secondo le norme o le indicazioni del produttore															
t <sub>DHW2</sub>	NTC	4783,0	1414,5	811,5	480,6	293,2	183,8	118,2	77,7	52,3	35,8	25,1	17,8	12,9	9,5	7,1
t <sub>Au</sub> , t <sub>DHW1</sub>	NTC	98,66	56,25	33,21	20,24	12,71	8,20	5,42	3,66	2,53	1,78	1,28	0,93	0,69	0,52	0,36
t <sub>V1</sub> , t <sub>V2</sub> , t <sub>V</sub> , BH1, t <sub>R2</sub>	NTC	197,80	120,00	65,84	39,91	24,95	16,04	10,58	7,14	4,77	3,19	2,36	1,74	1,33	1,07	0,84

Flowsensor	lowsensor (portata/temperatura)													
		Portata misurata in I/min												
FLS100 -		0,0	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0		
	V1	Tensio	Tensione di uscita del sensore in V											
	(0,36 - 3,5 V)	0,36	0,67	0,99	1,30	1,62	1,93	2,24	2,56	2,87	3,19	3,50		
		Temperatura misurata in °C												
		0,0	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0		
	t <sub>R1</sub>	Tensio	ne di ι	ıscita c	lel sens	sore in	V							
	(0,50 - 3,5 V)	0,50	0,80	1,10	1,40	1,70	2,00	2,30	2,60	2,90	3,20	3,50		

Tab. 10-3 Tabella sonde HPSU compact




30

15

0‡

A Coppia di serraggio massima delle sonde =10 Nm.



RS Resistenza sensore (NTC)

Temperatura

Sensore di temperatura bollitore  $t_{DHW2}$ Sensore temperatura di ritorno  $t_{R2}$  $t_{V1}$  ,  $t_{V2}$ Sensori temperatura di mandata

Sensore temperatura di mandata Backup-Heater  $t_{V, BH}$ Figura 10-1 Curve dei valori di resistenza della sonda di temperatura

NTC HPSU compact - parte 1

-20 0 20 40 60 t / °C RS Resistenza sensore (NTC) Temperatura

Sensore temperatura esterna RoCon OT1  $t_{AU}$ 


Sensore temperatura bollitore  $t_{DHW1}$ 

Figura 10-2 Curve dei valori di resistenza della sonda di temperatura NTC HPSU compact - parte 2

80


100

120




- f Frequenza
- t Temperatura

Figura 10-3 Linea caratteristica del misuratore di portata nel sensore di portata (FLS100) HPSU compact



- RS Resistenza sensore (NTC)
- t Temperatura
- t<sub>R1</sub> Sensore temperatura di ritorno nel misuratore di portata


Figura 10-4 Linea caratteristica del sensore della temperatura di ritorno nel sensore di portata (FLS100) HPSU compact



- DS Sensore pressione
- P Pressione dell'acqua in bar
- RS Resistenza sensore


Figura 10-5 Linee caratteristiche del sensore pressione (DS) HPSU compact

#### 10.2.2 Linee caratteristiche della pompa



ΔPR Prevalenza residua pompa di circolazione (in mbar) mH Portata rete riscaldamento (in l/h)

Figura 10-6 Prevalenza residua pompa di circolazione HPSU compact 304/308/508 con scambiatore di calore del riscaldamento ausiliario



 $\Delta PR$  Prevalenza residua pompa di circolazione (in mbar) mH Portata rete riscaldamento (in l/h)

Figura 10-7 Prevalenza residua pompa di circolazione HPSU compact 516 con scambiatore di calore del riscaldamento ausiliario

## 10.3 Coppie di serraggio 🔌

Componente	Dimensioni filettatura	Coppia di serraggio
Sonde di temperatura	tutte	max. 10 Nm
Collegamenti condutture idrauliche (Acqua)	1"	da 25 a 30 Nm
Collegamenti condutture del gas (Refrigerante)	5/8"	da 63 a 75 Nm
Collegamenti tubo del fluido (Refrigerante)	1/4"	da 15 a 17 Nm
Collegamenti tubo del fluido (Refrigerante)	3/8"	da 33 a 40 Nm
Backup-Heater	1,5"	max. 10 Nm (av- vitato a mano)

Tab. 10-4 Coppie di serraggio

## 11 Indice analitico

В	Messa in funzione28
Backup-heater 7, 15, 16, 29, 30, 32	Funzione massetto3
Collegamento elettrico22	Regolazione3
Luogo di montaggio11	N
С	Nuova messa in servizio
Codice del tecnico	
Collegamento ai sanitari 6	Р
Collegamento di rete per tariffa	Password tecnico3
ridotta (HT/NT)24	Pericolo di gelate
Collegamento elettrico 16	Pompa di calore esterna16
Backup-heater22	Collegamento elettrico2
Connessione tariffa ridotta 24	Combinazioni ammissibili
Contatto di commutazione	Pompa di circolazione
(uscita AUX) 24	Portata minima30
Convettore HP24	Sfiato
Impianto solare Solaris 22	Portata minima
Note importanti 6	Posa delle tubature
Pompa di calore esterna 21	del refrigerante
Schemi dei collegamenti 17	Prima messa in funzione
Simboli, abbreviazioni 25	Procedura di riempimento
Stazione locale RoCon U123	Impianto di riscaldamento 28
Termostato ambientale 23	Serbatoio ad accumulo
Collegamento idraulico	Prova di pressione e vuoto27
Collegamenti 7, 12, 13	R
Esempi di collegamento45	Reintegro d'acqua
Installazione15	
Note importanti 6	S
Collocazione14	Schede18
Coppie di serraggio	Segnalazione d'errore
D	Sicurezza di esercizio
=	Sifone di raccolta dell'olio27
Dati tecnici	Smaltimento34
Dati di base	Smart Grid - SG25
Linee caratteristiche della pompa . 54	Spiegazione dei simboli
Linee caratteristiche delle sonde . 53	Struttura e componenti
Dichiarazione di conformità 3	Т
Dispositivi di sicurezza	•
Documenti complementari4	Tasso di prelievo
E	remperatura di deo continuo
Errori e guasti	U
Codici di errore41	Uso corretto
Guasti	V
F	V
	Valvola di ritegno 1
Filtro antisporco15	
G	
Garanzia	
I	
Impianto Solaris	
Collegamento elettrico22	
Interruttore DIP44	
L	
Linee caratteristiche della pompa 54	
Linee caratteristiche delle sonde53	
Locale di collocazione della caldaia . 6	
Login tecnico	
M	
Manutenzione35	
Messa a riposo	
Definitiva	
Temporanea	
Messa fuori servizio	

a member of **DAIKIN** group



## DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

### Sede operativa

Via Milano, 6 20097 San Donato Milanese MI - Italy Fon +39 02 51619.1 Fax +39 02 51619222 e-mail info@rotexitalia.it www.rotexitalia.it Numero verde ROTEX 800-886699